


OSA103 Mini

**Комбинированный измерительный прибор
USB приставка к компьютеру**

- *Многоканальный осциллограф*
- *Многофункциональный генератор*
- *Частотомер*
- *Анализатор спектра*
- *Измеритель АЧХ, ФЧХ*
- *Векторный антенный анализатор*
- *Измеритель LC*
- *Рефлектометр*
- *SDR приёмопередатчик*



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Версия ПО – 3.21

<http://www.osa103.ru>

Оглавление

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРИБОРЕ.....	3
ПОДКЛЮЧЕНИЕ.....	5
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ РЕЖИМОВ РАБОТЫ.....	6
УСТАНОВКА ПО	7
РЕЖИМЫ РАБОТЫ И УПРАВЛЯЮЩАЯ ПРОГРАММА.....	8
ВИРТУАЛЬНЫЙ АНАЛОГОВЫЙ КАНАЛ ГЕНЕРАТОРА	8
ГЛАВНОЕ ОКНО ПРОГРАММЫ.....	8
РЕЖИМЫ ОЦИФРОВКИ И ОТОБРАЖЕНИЯ	11
РАСШИРЕННЫЕ НАСТРОЙКИ СИНХРОНИЗАЦИИ	13
РЕЖИМЫ РАБОТЫ ГЕНЕРАТОРА.....	15
РАСШИРЕННЫЕ НАСТРОЙКИ ГЕНЕРАТОРА	18
ВВОД ЧАСТОТЫ И УРОВНЯ ГЕНЕРАТОРА С КЛАВИАТУРЫ.....	19
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ	19
ДЕКОДЕР ПРОТОКОЛОВ	21
ДВОИЧНЫЙ САМОПИСЕЦ	22
ЧАСТОТОМЕР	22
АНАЛИЗАТОР СПЕКТРА	23
ИЗМЕРИТЕЛЬ LC.....	25
ИЗМЕРИТЕЛЬ ЧАСТОТНЫХ И ФАЗОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК	26
ВЕКТОРНЫЙ АНТЕННЫЙ АНАЛИЗАТОР	29
РЕФЛЕКТОМЕТР	31
КАЛИБРОВКИ	32
ОТКРЫТИЕ И СОХРАНЕНИЕ ФАЙЛОВ, ЭКСПОРТ.....	32
НАСТРОЙКА ЦВЕТОВ И ЯЗЫКА	33
КЛАВИШИ БЫСТРОГО ДОСТУПА	33
ВЗАИМОИСКЛЮЧАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ.....	35
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	36
ПРИЛОЖЕНИЕ	39
КОМАНДЫ СКРИПТА ГЕНЕРАТОРА ПРОИЗВОЛЬНОЙ ФОРМЫ	39
РАСШИРЕНИЕ ЧАСТОТНОГО ДИАПАЗОНА ИЗМЕРИТЕЛЯ АЧХ, ФЧХ И АА	42
УСТАНОВКА ПО В LINUX (UBUNTU)	43
СИСТЕМНАЯ КАЛИБРОВКА И ОТЛАДОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	44

Краткая информация о приборе

Осциллограф

1 аналоговый + 4 цифровых канала + Виртуальный аналоговый канал генератора. Входное сопротивление аналогового канала – 50 Ом, полоса пропускания - 1 Гц ... 400 МГц (только закрытый вход). Частота дискретизации аналогового канала в реальном времени - 200 МГц, в стробоскопическом режиме - 10 ГГц. Память — до 40000 выборок на канал. Базовая входная чувствительность - 0.1 В/Дел. Цифровые каналы с настраиваемыми в широких пределах пороговыми уровнями и нетипично высокой для данного класса устройств частотой дискретизации в реальном времени - 1.6 ГГц. Расширенные гибкие настройки полностью цифровой синхронизации. Полностью цифровой Режим стробоскопа обеспечивает надёжный захват и синхронизацию зашумлённых и высокочастотных (до 1 ГГц) сигналов. Пиковый детектор и режим высокого разрешения.

Генератор

Функциональный генератора 0.001 Гц .. 50(100) МГц (до 50 МГц – с неравномерностью АЧХ менее 0.5 дБ). Модуляция АМ, ЧМ, ФМ, суммирование сигналов и дополнительный встроенный генератор модулирующего сигнала 0.001 Гц .. 100 МГц, качание частоты синхронно с развёрткой осциллографа. Отключаемая коррекция $\sin(x)/x$. Генератор импульсов 5 нс ... 5 с, генератор шума и генератор произвольной формы со скриптовым языком описания осциллограмм. Малый выброс ПХ и высокая скорость нарастания импульсных сигналов. Дополнительный многофункциональный цифровой выход.

Частотомер

Электронно-счётный аппаратный частотомер работающий со входа любого канала, а также по условию синхронизации осциллографа. 8 разрядов в режиме измерения частоты. Постоянная относительная точность измерения частоты во всём диапазоне (reciprocal counting). Режим счёта импульсов и измерения периода. Термокомпенсированный подстраиваемый системный тактовый генератор устройства (VCTCXO) с точностью лучше 1 PPM.

Анализатор спектра

Принципы работы - БПФ, Комбинированное многочастотное БПФ с формируемой спектрограммой до 1 ГГц. Настраиваемый размер, 9 оконных функций, усреднение и масштабирование. Выбор единиц измерения по вертикали для измерений в цепях с разным импедансом. Алгоритм точного измерения частоты и уровня максимума. Чистый собственный спектр (без паразитных внутренних спектральных составляющих). Технология Subtractive Dither.

Измеритель АЧХ, ФЧХ

Принципы работы - ГКЧ и следящий синхронный цифровой квадратурный приёмник. Измерение коэффициента передачи четырёхполюсников. Амплитудная и фазовая характеристики. Линейный и логарифмический масштаб, настраиваемый диапазон. Калибровка с учётом соединительных кабелей (амплитудная и фазовая нормализация). Диапазон частот - 100 Гц ... 100 МГц. Динамический диапазон (10 кГц ... 60 МГц) – более 90 дБ.

Векторный антенный анализатор

Принципы работы – ГКЧ и следящий синхронный цифровой квадратурный приёмник. Измерение комплексного импеданса подключенной цепи по методу shunt-thru. Диапазон частот – 10 кГц ... 100 МГц. OSL калибровка и "математическое вычитание" соединительного кабеля. Измерение (вычисление) KCB, Return Loss для кабелей (линий) с Zo в диапазоне 10...320 Ом. Вычисление и построение графиков KCB, Return Loss, Q, Rs, Xs, |Z|, Фаза Z, Rp, Xp.

Измеритель LC

Диапазон измерения ёмкости - 0.5 пФ ... 30000 мкФ
Диапазон измерения ESR ($C > 0.5$ мкФ) - 50 мОм ... 1 кОм
Диапазон измерения индуктивности - 50 нГн ... 3 Гн

SDR приёмопередатчик

Прибор может работать в качестве приёмопередатчика (DDC/DUC трансивера) совместно с программами цифрового радио поддерживающими протокол Winrad. Тестировалось с программами HDSDR, Zeus Radio ver 2.9.3, SDRUno, SDRSharp ver 1361.

Параметры в режиме приёма (КВ диапазоны):

ADC Sampling — 200 MSPS, 8 bit

MDS (500 Hz) — -97 dBm

ADC overflow level — +2 dBm

Input frequency range, 3 dB flatness (through Nyquist zones, filters required) — 1 Hz ... 400 MHz

IMD3 — 60...70 dB

Panadapter maximum span — 65 kHz

Параметры в режиме передачи:

Max output power — +5 dBm

Output frequency range 1 dB flatness — DC...60 MHz

AM, FM, LSB, USB, CW modes.


Режим передачи реализован в самом приборе и требует подключения внешнего микрофонного усилителя для передачи голоса.

Устройство получает питание по шине USB и не требует дополнительных источников питания.

Подключение

Разъёмы устройства:

- Разъём для подключения к компьютеру – *micro USB*.
- Разъём входа аналогового канала – *BNC* (опционально *SMA*).
- Разъём выхода генератора – *BNC* (опционально *SMA*).
- Разъём дополнительного выхода – *PLS-2* (штыревая вилка 2.54 мм).
- Разъём входа цифровых каналов – *PLS-5* (штыревая вилка 2.54 мм).



Кабель USB

Для подключения прибора к компьютеру используется USB кабель A-micro B. Прибор получает питание от USB порта и в некоторых режимах потребляемый ток может достигать до 420 мА, поэтому особое внимание следует уделить качеству используемого USB кабеля. Следует выбирать кабель минимальной длины (не более 1.5 м) и с минимальным сопротивлением проводников питания (не более $2 \times 0.3 \text{ Ом}$). Рекомендуется наличие ферритовых фильтров. Следует также следить за чистотой контактов и надёжностью соединений разъёмов кабеля.

Подключение аналогового канала

Вход имеет импеданс 50 Ом. Наилучшие результаты достигаются при использовании согласованного кабеля с волновым сопротивлением 50 Ом (см. также [Переключатели режимов работы](#)).

- ✓ Максимальная подаваемая на вход мощность 0.15 Вт (+22 дБм). Максимальное подаваемое постоянное напряжение 3.5 В. Превышение данных значений может вывести устройство из строя.

Подключение цифровых каналов

Исследуемые цифровые сигналы подаются на разъём входа цифровых каналов напрямую, проводниками минимальной длины. При наблюдении высокочастотных цифровых сигналов и/или сигналов с высокой скоростью нарастания длина проводников не должна превышать 15-20 см. Также следует обеспечить низкоимпедансное подключение земли. Следует укоротить земляной проводник до минимальной длины.

Выход генератора и дополнительный выход.

Выходное сопротивление обоих выходов составляет 50 Ом. Наилучшие результаты достигаются при работе на согласованный кабель с волновым сопротивлением 50 Ом. В некоторых случаях (низкие частоты и/или короткая соединительная линия) допустима работа на несогласованную нагрузку (от холостого хода до короткого замыкания).

Подключения в режимах измеритель LC, векторный антенный анализатор, рефлектометр.

Для подключения исследуемой детали или цепи используется разъем входа аналогового канала.

Переключатели режимов работы

На печатной плате устройства расположены 2 переключателя (джампера) режимов работы J1, J2. Каждый переключатель может находиться в 3 состояниях:

- Перемычка замыкает контакты 1-2.
- Перемычка замыкает контакты 2-3.
- Перемычка снята.

Переключатели необходимо устанавливать в соответствии с режимом работы устройства.

J1	J2	Режим работы
1-2	1-2	<ul style="list-style-type: none">➤ Осциллограф (входной импеданс аналогового канала – 50 Ом).➤ Генератор.➤ Частотомер.➤ Анализатор спектра.➤ Измеритель частотных характеристик.
снята	1-2	<ul style="list-style-type: none">➤ Осциллограф (увеличенный входной импеданс аналогового канала – ~5 кОм 8 пФ).➤ Генератор.➤ Частотомер.➤ Анализатор спектра.➤ Измеритель частотных характеристик (входной импеданс – ~5 кОм 8 пФ, с уменьшением динамического диапазона).
2-3	2-3	<ul style="list-style-type: none">➤ Измеритель LC.➤ Векторный антенный анализатор.➤ Рефлектометр.
2-3	Снята	<ul style="list-style-type: none">➤ Измеритель LC (режим измерения малой ёмкости).

Установка ПО

Системные требования

Программное обеспечение совместимо с операционной системой Windows (от XP до Win 10), а также может быть запущено в среде Wine Linux (см. [Установка ПО в Linux \(Ubuntu\)](#)). ПО не предъявляет никаких дополнительных требований к аппаратному обеспечению компьютера, не требует установки дополнительных программных пакетов и занимает около 10 Мбайт на жёстком диске компьютера.

Программное обеспечение не требует установки в систему. Для работы достаточно поместить папку программы на жёсткий диск или съёмный носитель. Программа использует ini файл для хранения настроек, который находится в папке программы, также в папке программы сохраняется log файл компиляции скрипта генератора произвольной формы, поэтому **не рекомендуется** размещать программу в каталоге Program Files или других каталогах с ограничением прав доступа.

Окно программы можно масштабировать в широких пределах. Минимальное рекомендуемое разрешение экрана компьютера для отображения окна программы со всеми панелями 800 x 600.

Порядок установки

- *Скопируйте папку программы в удобное вам место на жёстком диске.*
- *Подключите устройство.*
- *Установите драйверы USB. Операционная система обнаружит новое устройство. Драйверы устройства имеют цифровую подпись и могут быть автоматически установлены через Windows Update. Драйверы так же расположены в папке программы в подкаталоге ../Drivers или могут быть загружены с сайта производителя микросхемы USB <http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm>*
- *Запустите исполняемый exe файл.*
- *Процесс инициализации устройства занимает менее 10 секунд.*
- *Нажмите клавишу [Пуск] на панели осциллографа.*

В некоторых случаях для Windows XP может потребоваться установка драйвера предыдущей версии. Рекомендуемая версия драйвера CDM 2.08.14.

При необходимости одновременно запустить две копии программы нужно сделать копию исполняемого файла с другим именем.

Обновление программного обеспечения

Устройство не хранит firmware (прошивку) в выключенном состоянии. Полная инициализация firmware осуществляется управляющей программой при каждом запуске (занимает менее 10 секунд). Поэтому для обновления всего программного обеспечения достаточно заменить исполняемый exe файл файлом новой версии.

Режимы работы и управляющая программа

Виртуальный аналоговый канал генератора

Эмулирует наличие второго аналогового канала подключенного к выходу генератора. Цифровой “заворот” выхода генератора на виртуальный аналоговый канал выполнен на самом низком уровне, внутри микросхемы FPGA устройства. Полностью поддерживается программным обеспечением (канал A2). Осуществляется практически полная эмуляция.

Эмулируется и поддерживается:


- Все развёртки, все значения чувствительности, все режимы оцифровки канала.
- Открытый/закрытый вход канала.
- Ограничение полосы пропускания канала.
- Все режимы синхронизации канала.
- Форма, амплитуда генератора во всех режимах.
- Включение коррекции $\sin(x)/x$ выхода генератора.
- Эмулируется и настраивается внешняя нагрузка генератора.
- Точное сопряжение и регулировка смещения по времени с реальным каналом (до долей наносекунды).

Ограничения:

- Точная эмуляция амплитуды и фазы выхода генератора осуществляется до частоты 50 МГц.
- В силу принципа реализации виртуальный канал не отображается в стробоскопическом режиме.
- Не полностью эмулируется уровень шумов (меньше уровня шумов реального канала).
- Не эмулируются искажения и уровень гармоник вносимых реальными ЦАП, АЦП и аналоговым трактом.

Главное окно программы

На рисунке показано главное окно программы. Прибор находится в режиме осциллографа и функционального генератора.



1. Область визуализации (режим осциллографа).

- 1.1. Чувствительность по вертикали (напряжение на деление).
- 1.2. Скорость развертки (время на деление). Информация о включенном режиме усреднения (Hi Res) и количестве усреднённых выборок (HR ...), пикового детектора (PD), стробоскопического режима (ETS – Equivalent Time Sampling) или прорисовки отсчётов $\sin(x)/x$.
- 1.3. Канал и уровень синхронизации. Индикатор включения расширенных режимов синхронизации (T+).
- 1.4. Индикатор состояния работы устройства.
 - Индикация процесса инициализации устройства.
 - Индикация Idle режима (развёртка не запущена).
 - Индикация ожидания синхронизации и окончания набора отсчётов.
 - Индикация режима получения и отображения осциллограмм.
- 1.5. Строка дополнительной информации (если включена Меню->Вид->Вид->Доп. информация). Слева направо:
 - Полный размер сетки осциллографа в пикселях.
 - Первичное напряжение питания устройства (поступающее с USB разъёма).
 - Количество набранных отсчётов. Информация о включенном режиме усреднения (Hi Res) и количестве усреднённых выборок (HR ..), пикового детектора (PD), стробоскопического режима (ETS – Equivalent Time Sampling) или прорисовки отсчётов $\sin(x)/x$.
 - Количество отображенных осциллограмм в секунду (WPS – waveforms per second) / количество отброшенных осциллограмм (принятых от устройства, но не визуализированных из-за нехватки быстродействия компьютера). См. также Меню->Файл->Осциллограмм в секунду (макс.).
- 1.6. Уровень нуля аналогового канала (настройка с помощью мыши).
 - Буква “Z” внутри уменьшается по яркости в случае зашкаливания входного сигнала (выхода за пределы сетки или отклонения от постоянной составляющей более чем на 0.45 В).
- 1.7. Уровень синхронизации аналогового канала (настройка с помощью мыши).
 - Буква “T” внутри появляется, если включена синхронизация по данному каналу.
 - Закрашенный треугольник – если выполнилось условие синхронизации у снятой осциллограммы.
- 1.8. Вертикальные и горизонтальные маркеры (настройка с помощью мыши).
- 1.9. Линия положения момента синхронизации.
- 1.10. Первая строка под сеткой. Слева направо:
 - Начало просмотра по времени (левый край сетки) по отношению к моменту синхронизации.
 - Частота дискретизации (если включено Меню->Вид->Вид->Параметры оцифровки).
 - Количество делений сетки занимаемых сигналом (может отличаться от 10 на быстрых развёртках или при растягивании остановленной осциллограммы) (если включено Меню->Вид->Вид->Параметры оцифровки).
 - Результат работы частотомера.
- 1.11. Вторая строка под сеткой – маркерные измерения по времени (если включено Меню->Вид->Вид->Маркеры двойные). Слева направо:
 - Положение левого вертикального маркера по отношению к моменту синхронизации.
 - Положение правого вертикального маркера по отношению к моменту синхронизации.
 - Расстояние (по времени) между маркерами.
 - Обратная величина (в единицах частоты) от расстояния (по времени) между маркерами.
- 1.12. Третья и четвёртая строка под сеткой – автоизмерения и маркерные измерения по напряжению (если включено Меню->Вид->Вид->Автоизмерения и Меню->Вид->Вид->Маркеры двойные). Слева направо:
 - Размах сигнала от пика до пика.
 - Постоянная составляющая сигнала.
 - Среднеквадратичное напряжение без постоянной составляющей (AC RMS).
 - Расстояние (по напряжению) между маркерами.
- 1.13. Регулятор положения просмотра осциллограммы по горизонтали.

- 1.14. Автоизмерение блока синхронизации. В данном случае включено автоизмерение периода сигнала. (Если включено Меню->Вид->Вид->Длит. события вызвавшего синхр.).

2. Панель управления осциллографом.

- 2.1. Кнопка запуска развёртки.
- 2.2. Кнопка однократного запуска развёртки.
- 2.3. Индикатор включения развёртки.
- 2.4. Блок кнопок управления скоростью развёртки.
- 2.5. Индикатор включения канала и быстрое вкл./выкл. канала двойным щелчком мыши (см. также Меню->Вид->Канал A1).
- 2.6. Выбор коэффициента деления внешнего пробника (см. также Меню->Настройки->Пробник для канала A1).
- 2.7. Включение ограничения полосы пропускания (используется цифровой фильтр ФНЧ с частотой среза 25 МГц, имеет побочные полосы пропускания в зонах Найквиста).
- 2.8. Включение режима закрытого входа (не активен в OSA103 Mini – вход всегда закрыт).
- 2.9. Блок кнопок установки чувствительности.
- 2.10. Кнопка включения синхронизации.
- 2.11. Индикатор включения синхронизации.
- 2.12. Кнопка быстрого доступа к расширенным настройкам синхронизации.
- 2.13. Выбор канала – источника синхронизации.
- 2.14. Кнопка выбора синхронизации по фронту или срезу сигнала.
- 2.15. Включение режима автоматической синхронизации.
- 2.16. Включение дополнительных режимов синхронизации. (См. также Расширенные настройки синхронизации).
- 2.17. Кнопка включения стробоскопического режима (только для развёрток 2 нс/дел – 0.2 мкс/дел).

3. Панель управления генератором (режим функционального генератора).

- 3.1. Кнопка включения генератора.
- 3.2. Блок кнопок переключения режима генератора.
 - Включение модуляции генератора.
 - Включение режима качания частоты синхронно с развёрткой.
 - Включение режима генератора импульсов.
 - Включение генератора произвольной формы.
- 3.3. Установленная частота генератора.
- 3.4. Установленная амплитуда генератора. По умолчанию отображается Vpp (напряжение от пика до пика) и Vrms (среднеквадратичное напряжение) холостого хода (без нагрузки выхода генератора). Отображаемые значения могут быть изменены (см. Дополнительные настройки).
- 3.5. Блок кнопок выбора диапазона частот.
- 3.6. Включение генератора шума.
- 3.7. Блок кнопок выбора формы сигнала (для частоты > 1 МГц только синусоидальный сигнал).
- 3.8. Регулятор установки частоты грубо.
- 3.9. Регулятор установки частоты плавно.
- 3.10. Регулятор установки амплитуды выходного сигнала.

Отображение панели генератора

Меню->Вид->Генератор. Позволяет скрыть панель управления генератором и увеличить область визуализации сигналов. Двойной щелчок мыши по области визуализации под сеткой - быстрое включение/выключение панели генератора.


Компактный вид

Включение - Меню->Вид->Компактный вид. Скрывает панели управления генератором и осциллографом и позволяет как уменьшить главное окно программы до минимальных размеров, так и увеличить область визуализации сигналов до размеров всего экрана. Двойной щелчок мыши по области визуализации над сеткой - быстрое включение/выключение данного вида. Программа запоминает положение и размеры окна компактного вида, что позволяет оперативно восстанавливать отображение панелей, производить необходимые настройки и возвращаться к запомненному размеру и положению окна в компактном виде.

Поверх других окон

Включение - Меню->Вид-> Поверх других окон. Размещение окна программы поверх окон других приложений.

Режимы оцифровки и отображения



Память и количество выборок

Количество выборок устанавливается в Меню->Настройки->Выборки. Устанавливаемое значение соответствует количеству выборок при обычной оцифровке без включенного пикового детектора или усреднения Hi Res (и фактически является количеством байтов выделяемых для аналогового канала). При включении пикового детектора каждая выборка состоит из 2-ух отсчетов, а при включении усреднения Hi Res выборки представляют собой 16-ти битные значения. Количество выборок в этих режимах будет вдвое меньше установленного значения.

При включенных цифровых каналах и установленной скорости развертки 2 нс/дел .. 0.1 мкс/дел включается режим скоростной оцифровки цифровых каналов (1.6ГГц). При этом частота дискретизации аналоговых каналов составит 200МГц (т.е. в 8 раз меньше). Поэтому количество выборок цифровых каналов будет соответствовать установленному значению, а количество выборок аналогового канала будет уменьшено в 8 раз.

Максимальное значение 40000 достигается только при включении не более 1-го аналогового канала + не более 2 цифровых каналов (пара D1,D2 или D3,D4). При включении всех 6 каналов максимальное значение составит 20000 на канал.

Установка количества выборок имеет высокий приоритет. На “быстрых” развертках осциллограф не будет автоматически снижать количество выборок (для укладывания всего снятого сигнала в 10 делений по горизонтали). При этом снятый сигнал на быстрых развертках может занимать тысячи делений по горизонтали. При необходимости просмотра всего сигнала можно воспользоваться регулятором положения осциллограммы по горизонтали или остановить развертку и сжать сигнал, переключая кнопки скорости развертки. Так сделано для однозначности результата при использовании режима анализатора спектра (отсчеты БПФ) , при работе декодера протоколов (кол-во декодируемых данных), при качании частоты синхронно с разверткой, для повышения точности автоизмерений и т.п.

Пиковый детектор (Peak Detect)

Включение - Меню->Настройки->Выборки->Пиковый детектор. Режим оцифровки сигнала, предназначенный для гарантированной регистрации коротких выбросов (глитчей) сигнала и подавления эффекта наложения спектров. Всегда включается максимальная частота дискретизации (200 МГц для аналоговых и 1.6 ГГц для цифровых каналов), в память записываются минимальные и максимальные значения сигнала за период одной выборки. Режим применяется как для аналоговых, так и для цифровых каналов. В силу принципа работы может визуально увеличить уровень шума осциллограммы. Режим включается (и имеет смысл) только при частоте выборок менее 200 МГц.

Усреднение (Hi Res)

Включение - Меню->Настройки->Выборки->Усреднение (Hi Res). Режим усреднения Hi Res (также называемый режимом высокого разрешения) позволяет увеличить разрешающую способность осциллографа и снизить уровень шума за счёт автоматического уменьшения полосы пропускания. В этом режиме всегда включается максимальная частота дискретизации (200 МГц), а в память записываются усреднённые 16-ти битные значения сигнала за период одной выборки. Количество усреднений выбирается осциллографом автоматически в зависимости от установленной скорости развертки и количества выборок и может достигать 16777216 (2^{24}). Эффективность увеличивается с уменьшением

скорости развёртки. Режим применяется только для аналоговых каналов. Режим включается (и имеет смысл) только при частоте выборок менее 200 МГц.

Режим стробоскопа (ETS)

Предназначен для наблюдения высокочастотных периодических сигналов (частотой более 5 МГц). В устройстве применён полностью цифровой принцип стробоскопической синхронизации, который обеспечивает устойчивую синхронизацию зашумлённых и сложных импульсных сигналов. Позволяет синхронизировать, выделять и наблюдать сигналы, лежащие на уровне шумов. Обеспечивает увеличение эффективной разрядности оцифровки. Устойчиво синхронизирует сигналы до сотен мегагерц (не имеет ограничений связанных с быстродействием компаратора или TDC классической реализации).

- Режим применяется на развёртках 2 нс/дел .. 0.2 мкс/дел.
- По умолчанию автоматически включается на развёртках 2 нс/дел .. 20 нс/дел (если цифровые каналы выключены).
- Может быть всегда принудительно включен или выключен кнопкой стробоскопического режима.
- Качание частоты генератора синхронно с развёрткой должно быть выключено.
- Рекомендуется увеличивать количество выборок сигнала (особенно для сигналов частотой менее 10 МГц и/или при синхронизации по цифровым каналам).
- Расширенные режимы синхронизации T+ неприменимы.
- Отображение виртуального канала генератора невозможно в стробоскопическом режиме.
- При включении анализатора спектра (БПФ) будет выполнено Комбинированное многочастотное БПФ.

Непрерывные развёртки

На развёртках 0.1 с/дел .. 1000 с/дел при выключенной синхронизации включается режим непрерывной визуализации сигнала (без мёртвой зоны “обратного хода луча” и без ожидания окончания прохода луча до конца сетки). При выключенном качании частоты генераторы синхронно с развёрткой характер отображения сигнала можно изменить включив Меню->Вид->Прорисовка сигнала->Лента (прорисовка с постоянным смещением сигнала влево, как на ленте регистратора).

Режимы отображения сигнала

Настраиваются - Меню->Вид->Прорисовка сигнала. Включаются стандартные режимы отображения по точкам, векторами и интерполяция $\sin(x)/x$. Интерполяция $\sin(x)/x$ применяется только к аналоговым каналам для сигналов снятых с частотой дискретизации 200 МГц. Также возможно включить режим послесвечения (эмуляция послесвечения люминофора).

Фоновые осциллограммы

Пункты меню для управления фоновыми осциллограммами:

- Меню->Вид->Фоновая осциллограмма
- Меню->Вид->Обменять с фоновой
- Меню->Вид->Стереть фоновую

Предоставляют механизм оперативного запоминания и отображения осциллограмм с целью дальнейшего сравнения с вновь снятыми. Фоновые осциллограммы отображаются пониженной яркостью. Выравниваются с основными осциллограммами по моменту синхронизации. Имеют независимую регулировку положения по вертикали (уровень нуля). Масштабируются по горизонтали (времени) и вертикали (напряжению) синхронно с основными осциллограммами. При сохранении данных в файл сохраняются вместе с основными осциллограммами.

При работе с фоновыми осциллограммами в заголовке окна программы отображаются порядковые номера (отсчитываются от запуска устройства) текущих и фоновых осциллограмм. При сохранении или открытии файла данных имя в заголовке окна также будет двойным. К имени фоновых осциллограмм будет добавлен суффикс _BG (BackGround).

Чувствительность 50, 20, 10, 5 мВ/дел

В устройстве аппаратно реализовано только одно базовое значение чувствительности по вертикали - 100 мВ/дел. Другие значения достигаются за счёт цифровой растяжки (digital zoom). Данные значения чувствительности в первую очередь предназначены для работы в режимах усреднения (Hi Res) и стробоскопа, где в силу принципа работы обеспечивается значительно снижение уровня шума осциллограммы.

Ограничение количества осциллограмм в секунду

Включение - Меню->Файл-> Осциллограмм в секунду (макс.). При некоторых настройках устройства количество отображенных осциллограмм в секунду может быть более 100. Для уменьшения загрузки процессора не рекомендуется устанавливать значение "не ограничено". Рекомендуемое значение – 40.


Технология Subtractive Dither

В устройстве применяется технология Subtractive Dither. Принцип данной технологии заключается в добавлении к аналоговому сигналу на входе АЦП псевдослучайного аналогового шума и последующем вычитании этого шума после АЦП в цифровой форме.

- Резко уменьшает дифференциальную нелинейность АЦП.
- Декоррелирует неизбежную наводку от цифровых выходов АЦП на его вход.
- Уменьшает число спуров АЦП, увеличивает SFDR при спектральном анализе (особенно для малых сигналов).
- Повышает эффективность режима усреднения (Hi Res), позволяя достоверно наблюдать форму сигналов с амплитудой порядка одного LSB.
- Практически не увеличивает уровень шума АЦП.
- Позволяет за счёт processing gain получить динамический диапазон более 90дБ для измерителя АЧХ, ФЧХ.

Расширенные настройки синхронизации

Полностью цифровая синхронизация, применяемая в устройстве, обладает высокой точностью, не требует калибровки и позволила реализовать сложные условия и гибкие настройки.



Открыть окно расширенных настроек – Меню->Настройки->Синхронизация.

1. Определяет количество выборок набираемых до момента синхронизации.

2. Задаёт уровень шумоподавления (гистерезис) синхронизации или двойной уровень для синхронизации по ранту или времени перепада.
3. Регулировка порогового уровня каналов D1, D2, D3.
4. Регулировка порогового уровня канала D4.
5. Уравнивание и включение режим синхронной регулировки пороговых уровней всех цифровых каналов.

Дополнительные режимы синхронизации (включение - кнопка T+ на панели осциллографа).

6. Синхронизация по длительности импульса.
 - *Запуск развёртки только если длительность импульса удовлетворяет установкам интервала T и сигналу $E_p=1$ в момент перепада.*
 - *Для всех режимов есть две парные клавиши задающие синхронизацию по фронту и срезу, которые синхронно связаны с клавишей фронт/срез на панели управления осциллографом.*
7. Синхронизация по периоду.
 - *Запуск развёртки только если период импульсов удовлетворяет установкам интервала T и сигналу $E_p=1$ в момент перепада.*
8. Синхронизация по длительности ранта.
 - *Под рантом понимается такая ситуация, когда сигнал пересекает первый пороговый уровень, но не пересекает второй пороговый уровень до повторного пересечения первого.*
 - *Запуск развёртки только если длительность ранта удовлетворяет установкам интервала T и сигналу $E_p=1$ в момент пересечения соответствующего уровня.*
 - *Применимо только к аналоговым каналам.*
9. Синхронизация по длительности перепада.
 - *Запуск развёртки только если длительность перепада (время нахождения сигнала между пороговыми уровнями) удовлетворяет установкам интервала T и сигналу $E_p=1$ в момент пересечения соответствующего уровня.*
 - *Применимо только к аналоговым каналам.*
10. Синхронизация по номеру импульса с разделением временем T.
 - *Импульсы, длительность которых удовлетворяет установке интервала T, сбрасывают внутренний счётчик, импульсы, длительность которых не удовлетворяет интервалу T, увеличивают внутренний счётчик. При достижении счётчиком заданного значения N и при дополнительном условии $E_p=1$ в момент перепада вырабатывается импульс синхронизации.*
11. Синхронизация по номеру импульса с разделением сигналом E_p .
 - *Неактивный уровень E_p сбрасывает внутренний счётчик. Активный уровень — разрешает счёт. Импульсы увеличивают значение внутреннего счётчика. При достижении счётчиком заданного значения N в момент перепада вырабатывается импульс синхронизации.*
12. Синхронизация по номеру строки видеосигнала PAL, SECAM, NTSC.
 - *Формат видеосигнала распознаётся автоматически.*
 - *Уровень синхронизации должен быть установлен вручную на синхросмесь (нижняя треть размаха видеосигнала).*
13. Определяет использование временного интервала T.
 - *Unchecked – T не учитывается*
 - *Grayed – T вне интервала.*
 - *Checked – T в интервале.*
14. Диапазон установки интервала T.
15. Начальное значение интервала T.
16. Конечное значение интервала T.
17. Номер синхронизирующего импульса или строки видеосигнала.

18. Логическое выражение для сигнала En.

- Дополнительно учитывается логический уровень других каналов в момент перепада. Аналоговые каналы приводятся к логическим уровням с учетом соответствующих уровней синхронизации и шумоподавления (гистерезиса).

19. Управляющие элементы для задания логического выражения.

Автоизмерение блока синхронизации.

Включение - Меню->Вид->Вид->Длит. события вызвавшего синхр. В устройстве предусмотрена возможность отображения длительности события, измеренного блоком синхронизации. Для этого автоизмерения необходимо включение и выполнение синхронизации. Включение дополнительных режимов синхронизации (нажатие кнопки T+) необязательно. Длительность измеряется аппаратным счётчиком с высокой точностью и не зависит от установленной скорости развёртки осциллографа. Диапазон измерения длительности события – 5(10) нС .. 21 С (с разрешающей способностью 5 нС). Измеряемый параметр определяется нажатой кнопкой выбора режима синхронизации.

- При нажатых кнопках 6 – длительность положительного или отрицательного импульса.
- При нажатых кнопках 7 – период.
- При нажатых кнопках 8 – длительность положительного или отрицательного фронта.
- При нажатых кнопках 9 – длительность перепада.

Включение режима усреднения (Hi Res) снижает разрешающую способность этого автоизмерения до $1/F_s$, где F_s – установленная частота выборок осциллографа.

Режимы работы генератора

В устройстве реализовано пять независимых цифровых генераторов.

- Функциональный генератор.
- Модулирующий генератор (аналогичный функциональному).
- Генератор импульсов.
- Скриптовый генератор произвольной формы.
- Генератор шума

Функциональный и модулирующий генераторы

Выполнены по технологии DDS (прямого цифрового синтеза), имеют разрядность накопителей фазы 48 бит и работают на тактовой частоте 400 МГц. Все виды модуляции и качание частоты реализованы полностью цифровым способом. Для частот менее 1 МГц можно выбрать одну из пяти стандартных форм генерируемого сигнала, как для несущей частоты, так и для модулирующего сигнала. Для частот выше 1 МГц форма сигнала синусоидальная.

Модуляция внешним сигналом

Возможна модуляция функционального генератора внешним сигналом, поданным на вход аналогового канала осциллографа (при этом модулирующий и модулированный сигналы можно одновременно наблюдать на осциллографе, используя Виртуальный аналоговый канал генератора) или манипуляция сигналом, поданным на вход цифрового канала.

Модуляция осуществляется цифровым способом после оцифровки модулирующего сигнала. Для максимального использования динамического диапазона АЦП установите чувствительность по вертикали и уровень нуля так, чтобы модулирующий сигнал занимал максимальное число клеток по вертикали, но не зашкаливал. Установите требуемый режим открытого/закрытого входа и режим ограничения полосы пропускания канала (рекомендуется). Модуляция внешним сигналом не влияет на работу данного канала осциллографа. Включение/выключение отображения канала, выключение развёртки, изменение скорости развёртки, и изменение режима оцифровки (усреднение или пиковый

детектор) не влияют на результат модуляции. Сигнал для модуляции всегда снимается с максимальной частотой дискретизации 200 МГц. Модуляция внешним сигналом не работает в режиме стробоскопа.

Скриптовый генератор произвольной формы

Выполняет команды скрипта (см. [Команды скрипта генератора произвольной формы](#)) с частотой до 200 МГц и позволяет генерировать сложные и длительные сигналы при ограниченной памяти команд. В скриптовом генераторе реализован механизм вывода метки на канал D1 осциллографа. Метка генерируется при выполнении команды скрипта по определённому адресу. Адреса (имена) всех доступных меток содержатся в файле скрипта и загружаются в выпадающий список при загрузке (компиляции) файла скрипта. Метками удобно пользоваться при отладке скрипта, для синхронизации, по меткам может работать частотомер и счётчик и т.п. Для гарантированного наблюдения меток рекомендуется включить режим пикового детектора.

Коррекция $\sin(x)/x$

В устройстве реализована аппаратная $\sin(x)/x$ коррекция АЧХ. По умолчанию коррекция включается для синусоидальных выходных сигналов, обеспечивая постоянную амплитуду выходного сигнала до частоты 50 МГц, и выключается для импульсных сигналов, обеспечивая минимальный выброс на переходной характеристике. Может быть включена или выключена принудительно (см. [Расширенные настройки генератора](#)).

Одновременная работа

В некоторых режимах разные цифровые генераторы будут работать одновременно, обеспечивая сигналы на основном и дополнительном выходах. Возможны различные комбинации, например, можно включить модуляцию функционального генератора скриптовым генератором произвольной формы, а на дополнительный выход вывести сигнал генератора импульсов. Т.к. разные генераторы “делят” одну управляющую панель, в некоторых случаях при перестройке придётся пользоваться кнопкой выключения генератора для исключения попадания на выход “не тех” сигналов.

Регулировка амплитуды


В генераторе реализована регулировка амплитуды от 0 В, но следует учитывать, что уменьшение амплитуды производится за счёт снижения используемой разрядности ЦАП. Для получения сигналов малой амплитуды рекомендуется использовать внешний аттенуатор.

Панель управления функциональным генератором

Элементы управления функциональным генератором были описаны ранее (см. [Панель управления генератором](#)).

Панель управления в режиме модуляции функционального генератора

(см. также [Установки модуляции](#)).




1. Установленная частота несущей.
2. Регулятор установки частоты несущей грубо.
3. Регулятор установки частоты несущей плавно.
4. Информация о модулирующем сигнале (в данном случае – девиация ЧМ).
5. Информация о модулирующем сигнале (в данном случае – модулирующая частота).

Двойной щелчок мыши по 4 или 5 – открытие окна расширенных настроек генератора.

Включение генератора шума имеет смысл только при АМ модуляции или суммировании сигналов.


Панель управления в режиме качания частоты функционального генератора синхронно с развёрткой

- Синхронизация будет выключена в данном режиме.
- Подпись левого края сетки (первая строка под сеткой) будет заменена на частоту начала просмотра.
- Маркерные измерения по времени (вторая строка под сеткой) будут переключены в режим измерений по частоте.



1. Установленная начальная частота качания.
2. Установленная конечная частота качания.
3. Регулятор установки начальной частоты качания.
4. Регулятор установки конечной частоты качания.


Панель управления в режиме генератора импульсов



1. Установленная длительность импульса / период повторения импульсов.
2. Блок кнопок для выбора диапазона длительности и периода повторения импульсов.
3. Регулятор длительности импульса.
4. Регулятор периода.
5. Отношение длительности импульса к периоду, выраженное в процентах.
6. Частота следования импульсов.


Двойной щелчок мыши по 5 или 6 – открытие окна расширенных настроек генератора.

Панель управления в режиме скриптового генератора произвольной формы



1. Установленный период выполнения команд скрипта. Двойной щелчок мыши - восстановления значения из скрипта.
2. Регулятор периода выполнения команд скрипта плавно .
3. Регулятор периода выполнения команд скрипта грубо.
4. Имя загруженного файла скрипта. Двойной щелчок мыши - диалог открытия файла.
5. Выбор метки для выдачи на D1.
6. Уровень выходного сигнала (в процентах от уровня, прописанного в файле скрипта). Двойной щелчок мыши - восстановления значения из скрипта.
7. Индикатор выполнения скрипта.
 - Ярко синий – выполняются команды скрипта.
 - Голубой – скрипт выполняет команду wait.
 - Бесцветный – скрипт остановлен или не запущен.
8. Кнопка запуска скрипта.

Расширенные настройки генератора



Дополнительный выход генератора

1. Инверсия сигнала дополнительного выхода генератора.
2. Выбор источника сигнала для дополнительного выхода генератора.
 - LOG 0 – 0 В.
 - LOG 1 – 3.3 В.
 - TRIG. OUT – выход сигнала синхронизации.
 - PULSE GEN. – генератор импульсов.
 - AWG GEN. – скриптовый генератор произвольной формы.
 - NOISE – генератор шума.
 - 100 MHz – выход системной частоты.
 - D1 INPUT – повторение сигнала с цифрового входа D1

Настройки виртуального канала генератора

3. Регулятор сопряжения с реальными каналами по времени. Сопряжение осуществляется внутри микросхемы FPGA цифровыми линиями задержки и фазовращателями.
4. Регулятор эмуляции внешней нагрузки реального генератора (сопряжение по амплитуде).
5. Кнопка быстрой установки нагрузки 50 Ом.

Коррекция $\sin(x)/x$


6. Аппаратная коррекция $\sin(x)/x$ генератора.
 - Unchecked – всегда выключена.
 - Grayed – автоматически, в зависимости от режима работы (рекомендуется).
 - Checked – всегда включена.

Установки модуляции

7. Блок кнопок выбора типа модуляции.
8. Блок кнопок выбора источника модуляции.
9. Инверсия модулирующего сигнала.
10. Блок кнопок выбора диапазона частот для внутреннего модулирующего генератора.
11. Генератора шума в качестве модулирующего сигнала.
12. Блок кнопок выбора формы модулирующего сигнала.
13. Регулятор модулирующей частоты грубо.
14. Регулятор модулирующей частоты плавно.
15. Блок кнопок для выбора диапазона девиации частоты при ЧМ.
16. Регулятор


- Коэффициента АМ.
- Девиации ЧМ.
- Индекса ФМ.
- Уровня суммируемого сигнала.

Ввод частоты и уровня генератора с клавиатуры



Значения частоты генератора, стартовой и конечной частоты в режиме качания частоты генератора, уровня выхода генератора в Vpp, Vrms, dBm могут быть введены с клавиатуры или с помощью мыши по цифрам. Окна ввода открывается при двойном клике левой клавишей мыши по соответствующему значению на панели генератора.

Дополнительные настройки





Открыть окно дополнительных настроек – Меню->Настройки->Дополнительные настройки.

1. Точное сопряжение цифровых и аналоговых каналов по времени. Сопряжение осуществляется внутри микросхемы FPGA цифровыми линиями задержки.
2. Настройка рефлектометра. Коэффициент замедления (Velocity Factor) кабеля или линии выраженный в процентах (обратная величина от коэффициента укорочения).
3. Настройка рефлектометра. Переключение маркерных измерений в режиме двойных маркеров на измерение расстояний с учётом установленного замедления кабеля или линии.
4. Установка пользовательских (произвольных) затуханий/усиления внешних пробников или аттенюаторов. Все значения, графики, маркерные и автоматические измерения во всех режимах работы прибора будут соответственно пересчитаны. Выбор установленных значений в Меню->Настройки->Пробник для канала A1.

5. Установка пользовательского (произвольного) значения Z_0 для режима антенного анализатора. Выбор установленного значения Меню->Инструменты->Настройки АА-> Z_0 . Значения и графики KCB и Return Loss, диаграмма Вольперта-Смита будут соответственно пересчитаны.
6. Использование запятой в качестве разделителя при экспорте CSV файлов. Установленные региональные стандарты операционной системы будут проигнорированы.
7. Автоматическое отслеживание значений по вертикали при маркерных измерениях.
8. Настройка для измерителя АЧХ, ФЧХ и антенного анализатора. Задаёт вид фильтров квадратурных каналов синхронного следящего цифрового приёмника. При включении (Checked) увеличивается помехозащищённость, но немного уменьшается динамический диапазон измерителя снизу (уровень шумовой дорожки выше на 2..3 дБ). Рекомендуется включать, если не требуется максимальный ДД.
 - *Unchecked* – фильтр на основе прямоугольного окна во временной области.
 - *Checked* – фильтр на основе окна Блэкмана – Наталла.
9. Отображение уровня генератора в дБм (на нагрузке 50 Ом). Иначе уровень отображается в Vrms (для холостого хода либо на нагрузке 50 Ом в зависимости от 10).
10. Отображение уровня генератора (Vpp и Vrms) с учётом нагрузки 50 Ом. Иначе уровень отображается для холостого хода (на высокоомной нагрузке).
11. Поддержка варианта прибора без переключателей режимов работы.
12. Расширение частотного диапазона комбинированного многочастотного БПФ до 2.5 ГГц.
13. Выбор внешнего умножителя частоты или включение режима работы с внешними модулями на микросхемах ADF4351, MAX2870, MAX2871.
14. Включение смещения частоты приёма детектора для режима ИАЧХ для снятия сквозных частотных характеристик устройств с переносом спектра (гетеродином-смесителем).
15. Настройка смещения частоты или фиксированной частоты приёма детектора для режима ИАЧХ (значение в Гц).
16. Включение фиксированной частоты приёма детектора для режима ИАЧХ (выбор значения ПЧ для работы совместно с внешними модулями с двумя микросхемами ADF4351, MAX2870, MAX2871 и смесителем).
17. Включение асинхронного Fs режим работы ИАЧХ. Рекомендуется включать всегда, когда не нужна информация о фазе сигнала.
18. Настройка асинхронного Fs режим работы ИАЧХ. Рекомендуемое значение – 2.
19. Включение второй ADF4351, MAX2870, MAX2871 (гетеродина).
20. Установка уровня выхода второй ADF4351, MAX2870, MAX2871 (гетеродина).
21. Включение сдвига частоты гетеродина относительно генератора (выбор значения ПЧ для работы совместно с внешним модулем с двумя микросхемами ADF4351, MAX2870, MAX2871 и смесителем).
22. Настройка сдвига частоты или фиксированной частоты гетеродина (значение в кГц).
23. Включение фиксированной частоты гетеродина.
24. Установка частоты сравнения ФАПЧ равной 20 МГц. Для уменьшения уровня фазового шум и уменьшения времени захвата петли ФАПЧ. Шаг установки частоты в этом режиме увеличивается с 1 до 5 кГц. Рекомендуется включать всегда, когда не нужен минимальный шаг.

Настройки 13, 16, 19...24 предназначены для работы с дополнительными внешними модулями для расширения частотного диапазона измерителя АЧХ, ФЧХ и антенного анализатора (подробнее см. Расширение частотного диапазона измерителя АЧХ, ФЧХ и АА).

Декодер протоколов



Открыть окно декодера протоколов – Меню->Инструменты->Декодер протоколов. Декодер программный. Для успешного декодирования частота дискретизации осциллографа должна как минимум в 4 раза превышать битовую скорость. Для максимального количества декодированных данных частота дискретизации осциллографа не должна превышать битовую скорость более чем в 10 раз.


Окно настроек декодера протоколов

1. Выбор типа или выключение декодера (в текущей версии программы поддерживается только протокол RS232(RS422,RS485)).
2. Скорость обмена.
 - До 50 МБод для аналоговых каналов.
 - До 400 МБод для цифровых каналов.
3. Бит четности.
 - None – без бита чётности.
 - Even – чёт.
 - Odd – нечёт.
 - Ignore – не считать ошибкой любое значение.
4. Количество битов данных (2 .. 32).
5. Количество стоп битов (1 .. 2).
6. Порядок следования битов (для RS232 стандартно LSB First).
7. Выбор канала для декодирования линии RXD.
8. Выбор канала для декодирования линии TXD.
9. Инверсия (при инверсии – старт бит – высокий уровень, стоп бит – низкий уровень).
10. Выбор формата отображения декодированных данных (HEX, DECIMAL, ASCII).
11. Окно отображения декодированных данных.

Область визуализации

1. Визуализация декодированных данных RXD.
2. Визуализация декодированных данных TXD.

Двоичный самописец




Открыть окно самописца – Меню->Файл->Двоичный самописец (канал A1). Работает только на непрерывных развертках (см. Непрерывные развёртки). Осуществляет длительную запись канала A1 в файл в двоичном формате. Дополнительно сохраняется одноимённый текстовый файл с расширением txt, содержащий параметры записанного двоичного файла. В режиме пикового детектора записывается сначала минимальное значение затем максимальное.

Данные в файл во всех режимах оцифровки записываются в 16 битном знаковом формате. Нижней границе сетки соответствует значение -32768, верхней границе сетки соответствует значение 32767.

Окно самописца может быть свёрнуто вместе с главным окном программы.

1. Окно с информацией о параметрах записываемого файла.
2. Кнопка выбора файла для записи.
3. Путь и имя записываемого файла.
4. Текущий объём записанных данных.
5. Текущее время записи в формате дни часы : минуты : секунды.

Частотомер



Меню->Настройки->Частотомер. В устройстве реализован электронно-счётный частотомер. Принцип действия основан на одновременном измерении частоты и периода сигнала, что обеспечивает постоянную относительную точность измерения в широком диапазоне частот. Частотомер также может быть переключен в режим счёта импульсов и измерения периода и может работать с любого входа. При работе с входа аналогового канала осциллографа частотомер работает по установленному уровню синхронизации. При этом возможна настройка уровня шумоподавления (гистерезис). При работе с входов цифровых каналов частотомер работает по установленному пороговому уровню соответствующего канала.

- 8 разрядов в режиме измерения частоты.
- Диапазон измеряемых частот со входа аналогового канала - 1 Гц .. 60 МГц.

- Диапазон измеряемых частот со входа цифрового канала - 1 Гц .. 200 МГц.
- Измеряемый период - 10 нс .. 21 с (с разрешающей способностью 5 нс).
- Счёт до - 4294967295 ($2^{32} - 1$).

Также возможна работа по условию синхронизации осциллографа, что в сочетании с дополнительными настройками синхронизации Т+ предоставляет мощное средство для анализа сигналов. Возможно, например:

- Измерять частоту следования пакетов данных и вести их подсчёт.
- Вести счёт вырожденных импульсов.
- Измерять частоту перехода цифровых шин в Z состояние.
- Считать количество импульсов определённой длительности и т.п.

При выключенной развёртке осциллографа (отжатых кнопках Пуск и Однокр.) обновление показаний частотомера прекращается. При этом частотомер продолжает работать (измерять частоту или период, считать импульсы). При нажатой кнопке Пуск или Однокр. обновление показаний возобновляется. Режимы оцифровки осциллографа, скорость развёртки, и включение/выключение канала не влияют на работу частотомера. Невозможна работа электронно-счётного частотомера в режиме стробоскопа.

1. Частотомер выключен.
2. Режим измерения частоты.
3. Режим измерения периода и счёта импульсов.
4. Сброс счётчика импульсов.
5. Выбор канала.
6. Работа частотомера по гистерезису между установленными пороговыми уровнями каналов D3, D4. Позволяет измерять частоту аналоговых сигналов с малой скоростью нарастания. Сигнал нужно подавать одновременно на оба входа (D3, D4).
7. Работа по установленному условию синхронизации осциллографа.

См. также Автоизмерение блока синхронизации и Алгоритм точного измерения частоты БПФ.

Анализатор спектра

Включение – Меню->Инструменты->Анализатор спектра (БПФ А1). Анализатор спектра реализован на основе расчёта БПФ и предоставляет возможность наблюдения сигналов в частотной области.

Измерение слабых сигналов.

Выверенная схемотехника и топология печатной платы, а также технология Subtractive Dither позволили получить “чистый” спектр собственных шумов, свободный от паразитных (внутренних) спектральных составляющих. Это позволяет обнаруживать и проводить измерения слабых сигналов с уровнем (Vrms) в десятки микровольт.

Комбинированное многочастотное БПФ.


Применяется для наблюдения и измерения высокочастотных сигналов. Позволяет снять ограничение на спектр наблюдаемых сигналов первой зоной Найквиста (половиной частоты дискретизации). Корректно определяет зону Найквиста всех спектральных составляющих сигнала и подавляет ложные сигналы в нерабочих зонах (спектральные завороты). Применимо при условии, что спектр наблюдаемого сигнала представляет собой конечный набор относительно узкополосных спектральных составляющих, т.е. в спектре отсутствуют шумоподобные, широкополосные (шириной более нескольких МГц) сигналы.

- Включается одновременно с включением режима стробоскопа осциллографа.
- Позволяет наблюдать и измерять сигналы в полосе до 400 МГц (полоса пропускания осциллографа) без спектральных заворотов.
- Позволяет обнаруживать сигналы до сотен МГц.
- Формирует спектрограмму с полосой обзора 1 ГГц и разрешением по частоте до 10 кГц, содержащую до 163840 точек.

Режим комбинированного БПФ не работает с виртуальным аналоговым каналом генератора, всегда использует плоское (Flat Top) весовое окно и режим Авто для количества точек для вычисления БПФ.

Алгоритм точного измерения частоты и уровня сигнала.

Применяется для автоизмерений БПФ. Позволяет определить частоту и уровень главного спектрального максимума с высокой точностью (большей, чем шаг между бинами БПФ и большей, чем простое определение уровня максимального бина). Алгоритм основан на взвешенном усреднении бинов в окрестности частотного максимума с учётом шумовой полосы выбранного окна. Для достижения наилучших результатов рекомендуется установить максимальное количество выборок осциллографа (см. [Память и количество выборок](#)) и включить режим Авто для количества точек для вычисления БПФ, установить одно из окон: Блэкмана, Блэкмана – Харриса, Наталла, Блэкмана – Наталла, а также включить режим усреднения спектрограмм. Точность измерения частоты может увеличиться на порядок и более (в зависимости от соотношения сигнал/шум исследуемого сигнала). Данный алгоритм может в ряде случаев являться хорошей альтернативой измерению с помощью электронно-счётного частотомера и (в сочетании с комбинированным БПФ) позволяет точно измерять частоты до сотен МГц.



Открыть окно настроек – Меню->Инструменты->Настройки БПФ.

Окно настроек БПФ.

1. Количество точек для вычисления БПФ. Авто – максимальное для набранного количества выборок.
2. Весовое окно.
3. Настройка единиц измерения по вертикали для измерения в цепях с разным импедансом.
4. Изменение масштаба по вертикали на 15 дБ/дел (стандартно 10 дБ/дел).
5. Количество спектрограмм для скользящего усреднения.
6. Включение скользящего усреднения спектрограмм.
7. Растяжка спектрограммы по горизонтали (также колёсиком мыши при наведении указателя на интересующую область).
8. Включение режима одновременного отображения сигнала во временной области.
9. Включение одновременного расчёта БПФ для двух каналов. Позволяет производить измерения фазовых соотношений на частотах максимумов (при выключенном усреднении).
10. Включение отображения мощности в ваттах для маркерных и автоизмерений.

Область визуализации.

1. Уровень сигнала соответствующий верхнему краю сетки (максимальный измеряемый входной уровень).
2. Входной канал для расчёта БПФ.
3. Количество отсчётов по которым вычислено БПФ.
4. Частотный диапазон всей спектрограммы (равен половине частоты дискретизации сигнала во временной области).
5. Установленная растяжка по горизонтали.
6. Масштаб по вертикали.

7. Частота начала просмотра спектрограммы (частота соответствующая левому краю сетки).
8. Маркерные измерения по частоте (если включено Меню->Вид->Вид->Маркеры двойные).
9. Автоизмерения и маркерное измерение по амплитуде. (если включено Меню->Вид->Вид->Автоизмерения и Меню->Вид->Вид->Маркеры двойные). Слева направо.
 - Частота главного максимума.
 - Установленное и текущее количество усреднений.
 - Уровень главного максимума.

10. При включении Вид->Вид->Доп. информация вверху сетки также отображается:

При выключенных или одиночных маркерах. Слева направо.

- Тип установленного весового окна.
- NPBW – шумовая полоса одного бина FFT.
- $10 \cdot \lg(\text{NPBW})$
- Processing gain FFT.


В режиме двойных маркеров. Дополнительные маркерные измерения. Слева направо.

- P – интегральная мощность сигнала заключённого между вертикальными маркерами.
- Спектральная плотность мощности сигнала между вертикальными маркерами.
- P_n – отношение интегральной мощности сигнала заключённого между вертикальными маркерами к уровню главного максимума. Для измерения уровня фазового шума.
- Offset - Расстояние по частоте между главным максимумом и средним арифметическим частот вертикальных маркеров.

См. также

Режим анализатора **спектра** измерителя АЧХ, ФЧХ.

Измеритель LC



Запуск – Меню->Инструменты->Измеритель LC. Утилита для измерения ёмкости и индуктивности. Для измерений необходимо соответственно установить переключатели режима работы (см. [Переключатели режимов работы](#)).

Алгоритм измерения основан на измерении комплексного импеданса подключенной цепи по методу shunt-thru.

Измерения проводятся на фиксированных частотах в широком диапазоне. Тип реактивности (измеряемой детали или цепи) определяется автоматически. При измерении ёмкости менее 100 пФ рекомендуется установить режим измерения малой ёмкости (см. [Переключатели режимов работы](#)). После изменения режима необходимо выполнить калибровку.

- Диапазон измерения ёмкости - 0.5 пФ .. 30000 мкФ
- Диапазон измерения ESR ($C > 0.5$ мкФ) - 50 мОм .. 1 кОм
- Диапазон измерения индуктивности - 50 нГн .. 3 Гн

Измеритель использует упрощенную, быструю процедуру калибровки (Open Calibration) поэтому точность измерения малых значений индуктивности зависит от типа установленного разъёма и способа подключения измеряемой детали. Рекомендуется подключение измеряемых деталей проводниками минимальной длины. При измерении малых значений индуктивности рекомендуется предварительно измерить и впоследствии вычитать из результата измерения собственную индуктивность разъёма и соединительных проводников.

Для более точного измерения малых значений индуктивности или ёмкости можно воспользоваться маркерными измерениями в режиме антенного анализатора (см. [Векторный антенный анализатор](#)) после OSL калибровки.

При измерении ESR качественных электролитических или полимерных конденсаторов необходимо следить за надёжностью подключения к разъёму, а также обеспечить минимальную длину соединительных проводников. В этом случае возможны оценочные измерения значений $ESR < 50 \text{ мОм}$.


- ✓ **Разрядите конденсатор** перед измерением. Подача обратного напряжения на выход генератора недопустима. Подключение заряженного высоковольтного конденсатора выведет устройство из строя.

1. Окно промежуточных результатов измерения (сырые оценочные данные).
2. Результат измерения.

Измеритель частотных и фазовых характеристик

Включение – Меню->Инструменты->Измеритель АЧХ, ФЧХ. Принципы работы – генератор качающейся частоты и следящий синхронный цифровой квадратурный приёмник. Позволяет измерять коэффициент передачи четырёхполюсников.

- Амплитудная и фазовая характеристики.
- Диапазон частот - 100 Гц ... 100 МГц.
- Динамический диапазон (10 кГц ... 60 МГц) - более 90 дБ.
- Динамический диапазон (100 Гц ... 100 МГц) - более 75 дБ.
- Линейный и настраиваемый логарифмический масштаб.
- Калибровка с учётом соединительных кабелей (амплитудная и фазовая нормализация).



Меню настроек

Меню->Инструменты->Настройки АЦ.

1. Включение отображения графика амплитудной характеристики.
2. Шкала КСВ для работы с внешним измерительным ВЧ мостом, когда основная шкала по смыслу Return Loss.
3. Включение отображения графика фазовой характеристики.
4. Открыть окно калибровки (амплитудной и фазовой нормализации).
5. Выбор масштаба по вертикали.

Область визуализации

1. Опорный уровень соответствующий 0 дБ (выбирается кнопками установки чувствительности).
2. Диапазон просмотра по частоте (задаётся начальной и конечной частотами качания генератора, см. также Панель управления в режиме качания частоты функционального генератора синхронно с развёрткой).
3. Шкала уровня сигнала (в данном случае в дБ относительно опорного уровня).
4. Фаза сигнала.
5. Маркерные измерения по горизонтали (частоте).
6. Маркерные измерения по вертикали (амплитуде и фазе).
7. Шаг изменения частоты (зависит от диапазона качания и установленного количества выборок).
8. Полоса пропускания фильтра цифрового приёмника (зависит от скорости развёртки и количества выборок).
9. Имя используемого файла калибровки.

Автоустановки при включении измерителя АЧХ, ФЧХ


При включении измерителя АЧХ, ФЧХ некоторые элементы управления на панелях генератора и осциллографа станут недоступными, а некоторые будут установлены в определённые состояния (состояния по умолчанию).

- Напряжение генератора 0 dBm, $1.265 V_{pp} = 447 mV_{rms}$ (без нагрузки) = $224 mV_{rms}$ (50 Ohm).
- Режим генератора – качание частоты.
- Форма сигнала генератора – синус (недоступно для изменения).
- Количество выборок – 1000.
- Чувствительность канала 0.1 В/дел для получения опорного уровня 0 dBm.
- Коэффициент деления внешнего пробника $\times 1$.
- Ограничение полосы пропускания – выключено (недоступно для изменения).
- Тип входа – закрытый (недоступно для изменения).
- Синхронизация – выключена (недоступно для изменения).
- Скорость развёртки – 0.2 с/дел (часть кнопок выбора скорости развёртки недоступна).

Подключение для калибровки и измерений

- Подключите кабель с волновым сопротивлением 50 Ом ко входу осциллографа.
- Подключите кабель с волновым сопротивлением 50 Ом к выходу генератора.
- Соедините кабели временным коаксиальным соединителем.
- Проведите калибровку.
- Замените соединитель исследуемым четырёхполюсником.

Калибровка (амплитудная и фазовая нормализация)



Открыть окно калибровки – Меню->Настройки АЦ->Калибровка.

1. Запуск калибровки (калибровка занимает около 15 секунд).
2. Калибровка на заданный уровень (по умолчанию 0 дБ).
3. Индикатор хода калибровки.
4. Сохранение калибровки в файл на жесткий диск компьютера (калибровка должна быть сохранена для использования).
5. Включить использование калибровки.
6. Открыть файл калибровки.
7. Параметры, с которыми выполнена калибровка.

Калибровка производится в диапазоне частот 10 кГц – 100 МГц по 1000 точек. Шаг калибровки 100 кГц, для получения промежуточных калибровочных значений применяется интерполяция. При использовании внешних умножителей частоты данные значения будут отличаться.

По умолчанию расширение файла калибровки – PVC.

Изменение скорости развёртки и количества выборок

От выбора скорости развёртки и количества выборок зависит полоса пропускания приёмника (см. 4-ая строка под сеткой - RBW) и, следовательно, получаемый processing gain и динамический диапазон (уровень шумовой дорожки).

Уменьшение скорости развертки и/или количества выборок позволит проводить измерения с большим динамическим диапазоном. На низких (звуковых) частотах рекомендуется включить оконную функцию IQ (см. Дополнительные настройки) и следить, чтобы полоса пропускания приёмника (RBW) была в несколько раз меньше начальной частоты просмотра.

Изменение уровня выхода генератора и опорного уровня

Допустимо выбрать другие значения уровня выхода генератора, а также чувствительности (опорного уровня) аналогового канала (отличные от значений по умолчанию). При этом следует учитывать:

- При изменении уровня выхода генератора и/или чувствительности после проведённой калибровки возможно ухудшение точности измерений (нарушение калибровки).
- При установке высокого уровня выхода генератора (более 500 mVrms) возможно уменьшение динамического диапазона на высоких частотах (из-за конечной внутренней изоляции).
- Для правильных измерений абсолютных значений напряжения, а также для получения максимального динамического диапазона выбирайте уровень выхода генератора соответственно установленной чувствительности (опорному уровню) перед проведением калибровки.
- Если калибровка проводится при значениях отличных от значений по умолчанию, рекомендуется сохранить файл настроек с таким же именем, как и у файла калибровки.



Режим анализатора спектра

Цифровой перестраиваемый приёмник даёт возможность использовать измеритель частотных характеристик в качестве анализатора спектра. При таком использовании рекомендуется отключить калибровку (т.к. калибруется в большей степени неравномерность АЧХ и ФЧХ генератора, а не аналогового входа). Также необходимо включить фильтр ИАЧХ, АА (см. Дополнительные настройки), при этом в приёмнике включиться фильтр с высоким подавлением за полосой пропускания. Изменяя количество выборок и скорость развёртки можно изменять полосу пропускания приёмника (см. 4-ая строка под сеткой - RBW). При выборе полосы обзора по частоте необходимо следить чтобы шаг по частоте (см. 4-ая строка под сеткой - Fstep) был меньше чем полоса пропускания (RBW), иначе есть вероятность пропуска спектральных составляющих.

Векторный антенный анализатор

Включение – Меню->Инструменты->Антенный анализатор. Для измерений необходимо соответственно установить переключатели режима работы (см. Переключатели режимов работы). Принципы работы – генератор качающейся частоты и следящий синхронный цифровой квадратурный приёмник. Анализатор предназначен для измерения комплексного импеданса подключенной цепи по методу shunt-thru.

- Диапазон частот - 10 кГц .. 100 МГц.
- OSL калибровка и "математическое вычитание" соединительного кабеля.
- Измерение (вычисление) KCB и Return Loss для кабелей (линий) с $Z_0 = 10...320$ Ом.
- Вычисление и построение графиков KCB, Return Loss, Q, Rs, Xs, $|Z|$, Фаза Z, Rp, Xp.



Меню настроек

Меню->Инструменты->Настройки АА.

1. Выбор импеданса Z_0 .
2. Выбор диапазона (масштаба графика) измерения KCB.
3. Выбор диапазона (масштаба графика) измерения импеданса.
4. Выбор диапазона (масштаба графика) измерения добротности.
5. Выбор параметра для построения первого графика.
6. Выбор параметра для построения второго графика.
7. Выбор параметра для построения третьего графика.
8. Отображение результата измерения в виде диаграммы Вольперта-Смита.
9. Открыть окно OSL калибровки.

Область визуализации

1. Максимальный уровень сигнала не вызывающий перегрузку (выбирается кнопками установки чувствительности).


2. Диапазон просмотра по частоте (задаётся начальной и конечной частотами качания генератора, см. также Панель управления в режиме качания частоты функционального генератора синхронно с развёрткой).
3. Шкала первого графика.
4. Шкалы второго и третьего графика.
5. Маркерные измерения по горизонтали (частоте).
6. Маркерные измерения по вертикали (амплитуде и фазе).
7. Шаг изменения частоты (зависит от диапазона качания и установленного количества выборок).
8. Полоса пропускания фильтра цифрового приёмника (зависит от скорости развёртки и установленного количества выборок).
9. Имя используемого файла калибровки.

Автоустановки при включении антенного анализатора

При включении антенного анализатора некоторые элементы управления на панелях генератора и осциллографа станут недоступными, а некоторые будут установлены в определённые состояния (состояния по умолчанию).

- Напряжение генератора $566\text{ mVpp} = 200\text{ mVrms}$ (без нагрузки).
- Режим генератора – качание частоты.
- Форма сигнала генератора – синус (недоступно для изменения).
- Количество выборок – 1000.
- Чувствительность канала 0.1 В/дел (максимальный уровень входного сигнала 0.8 Vpp).
- Коэффициент деления внешнего пробника $x1$ (недоступно для изменения).
- Ограничение полосы пропускания – выключено (недоступно для изменения).
- Тип входа – закрытый (недоступно для изменения).
- Синхронизация – выключена (недоступно для изменения).
- Скорость развёртки – 0.2 с/дел (часть кнопок выбора скорости развёртки недоступна).

Калибровка OSL



Открыть окно калибровки – Меню->Настройки АЦ->Калибровка.

1. Запуск калибровки Open.
2. Запуск калибровки Short.
3. Запуск калибровки 50 Ohm.
4. Индикатор хода калибровки.
5. Сохранение калибровки в файл на жесткий диск компьютера (калибровка должна быть сохранена для использования).
6. Открыть файл калибровки.
7. Включить использование калибровки.
8. Параметры, с которыми выполнена калибровка.

Калибровка всегда производится в диапазоне частот 10 кГц – 100 МГц по 1000 точек. Шаг калибровки 100 кГц, для получения промежуточных калибровочных значений применяется интерполяция. При использовании внешних умножителей частоты данные значения будут отличаться.

По умолчанию расширение файла калибровки – PVO.

Изменение скорости развёртки и количества выборок

От выбора скорости развёртки и количества выборок зависит полоса пропускания приёмника (см. 4-ая строка под сеткой - RBW) и, следовательно, получаемый processing gain и динамический диапазон. Значения по умолчанию выбраны из соображений разумной достаточности (обеспечивают динамический диапазон приёмника >80 дБ). При увеличении количества выборок и/или при проведении измерений на частотах менее 10 кГц рекомендуется соответственно уменьшить скорость развёртки.

Изменение уровня выхода генератора и чувствительности входа

Допустимо выбрать другие значения уровня выхода генератора, а также чувствительности аналогового канала (отличные от значений по умолчанию). При этом необходимо провести OSL калибровку заново. Так же рекомендуется сохранить файл настроек с таким же именем, как и у файла калибровки.

Достижение максимальной точности измерений

При измерении KCB отличающихся от единицы на сотые доли, Return Loss < -40 дБ, значений ёмкости менее 1 пФ и т.п., для достижения максимальной точности рекомендуется:

- Убедитесь в надёжном подключении USB кабеля ориентируясь на измеритель первичного напряжения питания устройств (см. Меню->Вид->Вид->Доп. Информация).
- Включите устройство в режим антенного анализатора.
- Установите предполагаемый диапазон качания частоты и включите генератор.
- Дайте устройству прогреться в течение нескольких минут.
- Проведите OSL калибровку.
- При проведении измерений не увеличивайте скорость развёртки и периодически проверяйте показания KCB у эталона 50 Ohm и значение реактивности у эталона Short.

Рефлектометр

Устройство позволяет реализовать базовые функции кабельного рефлектометра (TDR). Для измерений необходимо соответственно установить переключатели режима работы (см. Переключатели режимов работы). Рефлектометр позволяет проводить измерение длины кабеля, расстояний до неоднородностей волнового сопротивления или повреждений, коэффициента замедления кабеля при известной его длине.

- Минимальная измеряемая длина кабеля – 2 м.
- Минимальная длительность зондирующего импульса – 10 нс.
- Максимальная амплитуда зондирующего импульса на согласованной нагрузке – 1.65 В.
- Диапазон установки замедления линии – 0..100 % (шаг 0.1 %).

Проведение измерений

1. Установите значение коэффициента замедления линии и включите маркерные измерения рефлектометра (см. Дополнительные настройки).
2. Включите генератор в режим генератора импульсов.
3. Установите необходимую амплитуду, длительность, период повторения импульсов и скорость развёртки. При работе на несогласованный кабель период повторения импульсов необходимо установить как минимум с 10 кратным запасом для предполагаемой длины кабеля. Это позволит исключить наложения сигналов многократных переотражений от концов кабеля.
4. Установите необходимую чувствительность аналогового канала по вертикали. Допустимо зашкаливание зондирующего импульса. При этом для синхронизации и маркерных измерений рекомендуется дополнительно использовать Виртуальный аналоговый канал генератора.
5. Включите и настройте синхронизацию по зондирующим импульсам, рекомендуется установить длину предвыборки на 1 деление (в некоторых случаях для синхронизации удобно использовать Виртуальный аналоговый канал генератора).
6. Проведите измерения с помощью двойных маркеров.

Калибровки

Калибровка уровня нуля

При изменении уровня питающего напряжения, при смене USB кабеля, при сильном изменении температуры окружающей среды может потребоваться калибровка уровня нуля.

- Установите переключатель режима работы J1 в положение 1-2 (см. Переключатели режимов работы).
- *Отключите всё от входа аналогового канала.*
- *Для максимальной точности рекомендуется выбрать режим усреднения (Hi Res), развёртку 5 мс/дел и чувствительность 5 мВ/дел.*
- *Выберите Меню->Настройки->Калибровка уровня нуля.*
- *Регулятором добейтесь совпадения установленного уровня нуля с фактическим (ориентируясь на автоизмерение Vdc).*

Калибровочные значения записываются в энергонезависимую память устройства.

Калибровка (подстройка) системной частоты

Меню->Настройки->Калибровка системной частоты. Позволяет откалибровать (подстроить) частоту центрального (и единственного) тактового генератора устройства. Одновременно калибруются:

- *Скорость развёртки осциллографа.*
- *Частота генератора (во всех режимах).*
- *Показания частотомера.*

При калибровке по внешнему эталонному генератору удобно использовать показания частотомера.

При калибровке по внешнему эталонному частотомеру используйте режим генератора импульсов.

Открытие и сохранение файлов, экспорт

Открытие и сохранение файлов данных

Меню->Файл->Открыть. Меню->Файл->Сохранить. Файлы имеют расширение PVD. Позволяют сохранить и восстановить все снятые осциллограммы, спектрограммы, графики измерителя АЧХ, ФЧХ и антенного анализатора, показания частотомера и счётчика, все автоизмерения и т.п. При сохранении и открытии файла данных всегда сохраняется и открывается сопутствующий одноимённый файл настроек (PVS).

Открытие и Сохранение файлов настроек

Меню->Файл->Открыть настройки. Меню->Файл->Сохранить настройки. Файлы имеют расширение PVS. Позволяют сохранить и восстановить состояние всех управляющих элементов программы. Исключение составляют:

- *Язык интерфейса.*
- *Настройки цветов.*
- *Регулятор калибровки системной частоты.*
- *Регулятор сопряжения виртуального и реального каналов по времени.*
- *Регулятор сопряжение цифровых и аналоговых каналов по времени.*
- *Управление ограничением количества осциллограмм в секунду.*
- *Настройки пользовательских затуханий/усилений внешних пробников или аттенюаторов.*
- *Настройка пользовательского значения Zo для АА.*
- *Настройки экспорта в формате CSV.*
- *Включение режима послесвечения.*
- *Включение компактного вида.*
- *Включение режима поверх других окон.*

- Кнопки запуска развёртки.
- Кнопки включения генератора.

Открытие файлов скриптового генератора произвольной формы

Меню->Файл->Открыть файл генератор ПФ. Открывает, компилирует и загружает в устройство файл генератора произвольной формы. Файл имеет расширение PVG. В программе реализован механизм автоматической перезагрузки файла при изменении его содержимого. Данный механизм позволяет оперативно менять сигналы на выходе генератора, изменяя и сохраняя текст скрипта в текстовом редакторе. В папке с исполняемым файлом программы создаётся файл pvg.lst содержащий подробную информацию о компиляции скрипта (листинг файл).

Быстрое открытие файлов PVD, PVS, PVG

Для файлов данных, настроек и файлов генератора произвольной формы поддерживается технология Drag and Drop на область визуализации. Также, при настройке в операционной системе ассоциации расширений с программой, возможно открытие этих файлов двойным щелчком мыши.

Сохранение рисунка (копии области визуализации)

Меню->Файл->Экспорт->Рисунок. Сохраняет текущую область визуализации в формате PNG. Также возможно сохранить рисунок в формате BMP. Для этого необходимо при вводе имени файла в диалоге сохранения явно прописать расширение BMP.

Экспорт в текстовом формате

Меню->Файл->Экспорт->Текст. Поддерживается только для режима осциллографа. Экспорт всех включенных и снятых каналов осциллографа в текстовом формате. Текст формируется в виде таблицы с номерами выборок и соответствующих значений напряжения каналов.

Экспорт в двоичном формате

Меню->Файл->Экспорт->Двоичный. Поддерживается только для режима осциллографа. Экспорт выбранного канала осциллографа в двоичном формате. Формат экспорта для аналоговых каналов аналогичен формату записи двоичного самописца (см. Двоичный самописец). Для цифровых каналов логическому нулю соответствует код 0x0000, а логической единице код 0x0100. Дополнительно сохраняется одноимённый текстовый файл с расширением txt, содержащий параметры записанного двоичного файла. В режиме пикового детектора записывается сначала минимальное значение затем максимальное.

Экспорт в формате CSV

Меню->Файл->Экспорт->CSV. Поддерживается только для режима антенного анализатора и анализатора частотных характеристик. Экспорт данных в формате CSV (Comma Separated Values).

Настройка цветов и языка

Открыть окно настроек цветов – Меню->Настройки->Цвета.

Изменить язык интерфейса программы – Меню->Настройки->Language.

Клавиши быстрого доступа

Быстрый доступ к меню

- Ctrl+O - открыть файл данных.
- Ctrl+S - сохранить файл данных.

- Ctrl+T - открыть окно расширенных настроек синхронизации.
- Ctrl+G - открыть окно расширенных настроек генератора.
- Ctrl+X - открыть окно дополнительных настроек.
- Ctrl+P - включение/выключение режима пикового детектора.
- Ctrl+A - включение/выключение режима усреднения (Hi Res).
- Ctrl+R - сброс счётчика импульсов частотомера.
- Ctrl+Z - открытие окна калибровки уровня нуля.
- Ctrl+1 - включение/выключение отображения канала A1
- Ctrl+2 - включение/выключение отображения канала A2
- 1 - включение/выключение отображения канала D1
- 2 - включение/выключение отображения канала D2
- 3 - включение/выключение отображения канала D3
- 4 - включение/выключение отображения канала D4
- Ctrl+M - включение/выключение отображения автоизмерений.
- Ctrl+Y - включение/выключение отображения параметров оцифровки.
- Ctrl+I - включение/выключение отображения дополнительной информации.
- Ctrl+E - включение/выключение отображения автоизмерения блока синхронизации.
- M - включение/выключение/переключение одиночных/двойных маркеров.
- Ctrl+B - обменять текущие и фоновые осциллограммы.
- Ctrl+N - включение/выключение режима послесвечения.
- Ctrl+L - включение/выключение режима отображения "Лента".
- Ctrl+Q - включение/выключение режима компактного вида.
- F2 - открыть окно декодера протоколов.
- F3 - открыть окно измерителя LC.
- F4 - включение/выключение режима анализатора спектра (БПФ) (также Ctrl+F, F).
- Ctrl+F4 - открыть окно настроек БПФ.
- F5 - включение/выключение режима ИАЧХ.
- Ctrl+F5 - открыть окно калибровки ИАЧХ.
- F6 - включение/выключение режима АА.
- Ctrl+K - включение/выключение отображения диаграммы Вольперта-Смита
- Ctrl+F6 - открыть окно OSL калибровки АА.
- F1 - открыть файл описания (инструкцию по эксплуатации устройства).

Панель генератора

- Ctrl+Пробел - включение/выключение генератора. Кнопка [Вкл.].
- F7 - включение/выключение модуля расширения частотного диапазона ИАЧХ на MAX2871.
- F8 - установка частоты генератора или начальной частоты качания.
- F9 - установка частоты генератора или конечной частоты качания.
- F11 - установка амплитуды генератора Vrms или dBm.
- F12 - установка амплитуды генератора Vpp.
- Ctrl+U - переключение отображения уровня генератора Vrms/dBm.

Панель осциллографа

- Пробел - запуск и остановка развёртки. Кнопка [Пуск].
- Enter - запуск и остановка однократной развёртки. Кнопка [Однокр.].
- Стрелки вправо-влево - установка скорости развёртки.
- Стрелки вверх-вниз - установка чувствительности канала A1.
- Shift+стрелки вверх-вниз - установка чувствительности канала A2.
- Shift+стрелки вправо-влево - регулировка положения просмотра по горизонтали.

В режиме анализатора спектра (БПФ)

- Ctrl+F - включение/выключение режима анализатора спектра (БПФ).

- F - включение режима анализатора спектра (БПФ) и переключение между каналами.
- Ctrl+N - включение/выключение усреднения спектрограмм.
- N - изменение количества усредняемых спектрограмм.
- Ctrl+W - включение/выключение отображения мощности.
- Ctrl+V - включение/выключение просчёта двух каналов.
- Ctrl+D - переключение масштаба по вертикали (10/15 дБ/дел).
- Ctrl+стрелки вправо-влево - изменение растяжки спектрограммы по горизонтали.

В режиме измерителя АЧХ, ФЧХ и антенного анализатора

- Стрелки вверх-вниз — изменение диапазона (масштаба) первого графика.
- Ctrl+стрелки вверх-вниз — изменение диапазона (масштаба) второго и третьего графика антенного анализатора.
- Ctrl+стрелки вправо-влево — изменение растяжки графиков по горизонтали.

Взаимоисключающие элементы управления

Не включается синхронизация (кнопка включения не активна).	Включен один из режимов: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Режим качания частоты генератора синхронно с развёрткой. ➤ Режим измерителя АЧХ, ФЧХ. ➤ Режим антенного анализатора.
Не отображается виртуальный канал генератора.	Включен режим стробоскопа.
Не включается режим отображения "Лента" на непрерывных развёртках.	Включен режим качания частоты синхронно с развёрткой.
Не включаются формы генерируемого сигнала отличные от синусоидальной.	Выбран диапазон частот (нажата кнопка) 10 М или 100 М.
Установлено 20000 выборок, а БПФ в режиме Авто вычисляется по 2048 выборкам.	Включены цифровые каналы с частотой дискретизации 1.6 ГГц (при этом кол-во аналоговых отсчётов в 8 раз меньше).
Не включается режим пикового детектора или усреднение (Hi Res).	Включена "быстрая" развёртка, частота дискретизации максимальна (200 МГц) и данные режимы теряют смысл.
Установлена конечная частота качания N Гц в режиме качания частоты генератора синхронно с развёрткой, а по осциллограмме видно, что конечная частота отличается от заданной.	Включена "быстрая" развёртка и сигнал занимает более 10 делений. "Прокрутите" сигнал до конца регулятором просмотра по горизонтали.
Не работает декодер протокола RS232. Не отображаются декодированные данные.	Частота дискретизации слишком мала ($< 4 * \text{Baud Rate}$) или слишком велика (вся развёртка менее длительности одного декодированного байта). Измените скорость развёртки.
При включении синхронизации сигнал не синхронизируется.	Неверно установлен источник, уровень или гистерезис синхронизации. Случайно нажата кнопка включения дополнительных режимов синхронизации T+.
Не включается режим стробоскопа (кнопка включения не активна).	Включен режим качания частоты синхронно с развёрткой.

Технически характеристики

1. Многоканальный осциллограф.

Количество аналоговых каналов – 1
Количество цифровых каналов – 4
Виртуальный аналоговый канал генератора.
Полоса пропускания аналогового канала – 1 Гц .. 400 МГц.
Макс. частота дискретизации аналогового канала (реальное время) – 200 МГц.
Макс. частота дискретизации цифровых каналов (реальное время) – 1.6 ГГц.
Макс. частота дискретизации (для периодических сигналов - стробоскоп) – 10 ГГц.
Скорость нарастания аналогового канала – 0.9 нс.
Память отсчетов – до 40000 выборок на канал.
Режим пикового детектора – 5 нс - аналоговый канал, 625 пс - цифровой канал (без учёта скорости нарастания).
Режим усреднения - высокого разрешения (Hi Res) – до 16777216 (2^{24}) раз.
Разрядность АЦП – 8 Бит (эффективная до 16 бит в режиме Hi Res, до 12 бит в режиме стробоскопа).
Входной импеданс аналогового входа – 50 Ом.
Входной импеданс цифровых входов – 100 КОм, 3.5 пФ.
Частота среза в режим ограничения полосы пропускания аналогового канала – 25 МГц.
Развёртка – 2 нс/дел .. 1000 с/дел.
Чувствительность аналогового канала – 0.1 В/дел (до 5 мВ/дел в режиме Hi Res и стробоскопа).
Регулируемый порог переключения цифровых каналов – 0..13 В (точность установки $\pm(0.1В + 1\%)$, дискретность 10 мВ).
Независимая регулировка порога одного цифрового канала – 0..13 В.
Шаг регулировки сопряжения цифровых и аналоговых каналов по времени – 625 пс.
Максимальное допустимое входное напряжение на входе аналогового канала – 3.5 В.
Максимальное допустимое входное напряжение на входе цифрового канала (DC .. 1 кГц) – 100 В.

Синхронизация

Ждущая и автоматическая, по фронту и срезу.
По длительности импульса, периода, ранта, перепада.
По номеру импульса в серии.
С учётом уровня остальных каналов (логической функции).
По номеру строки видеосигнала PAL, SECAM, NTSC.
Настраиваемый гистерезис, шумоподавление, двойной уровень.

Декодер протокола RS232 (RS422, RS485).

2. Многофункциональный генератор.

Максимальный выходной уровень на высокоомной нагрузке – 3.3 Vpp (размах, от пика до пика).
Постоянная составляющая – $\frac{1}{2}$ Vpp.
Диапазон выходных уровней генератора произвольной формы – 0 .. +3.3 В.
Выходное сопротивление – 50 Ом.
Разрядность ЦАП (максимальная) – 12 бит.

Функциональный генератор

Частота дискретизации – 400 МГц.
Разрядность накопителя фазы DDS – 48 битов.
Диапазон генерируемых частот (синус) – 0.001 Гц .. 50(100) МГц.
Диапазон генерируемых частот (прямоугольник, пила, треугольник) – 0.001 Гц .. 1 МГц.
Неравномерность АЧХ (0.001 Гц .. 50 МГц) – <0.5 дБ.
Неравномерность АЧХ (0.001 Гц .. 100 МГц) – <10 дБ.
Амплитудная, частотная, фазовая модуляции/манипуляция, сумма сигналов, внутренний и внешний источники.
Дополнительный встроенный генератор модулирующего сигнала 0.001 Гц .. 100 МГц.
Возможность модулировать встроенным генератором импульсов или генератором произвольной формы.
Качание частоты генератора синхронно с развёрткой осциллографа.

Генератор импульсов

Регулируемая скважность.
Диапазон длительности импульса – 5(10) нс .. 5 с.
Диапазон длительность периода – 10 нс .. 5 с.
Скорость нарастания выходного сигнала – 6 нс.
Выброс ПХ не более – 3 %.

Генератор произвольной формы

Скриптовый язык описания осциллограмм.
Встроенный компилятор скрипта.
15 команд. Время выполнения команды от – 5 нс.
От простого вывода значений из памяти до циклов, вызовов подпрограмм, задержек и т.п.

Память отсчётов (команд скрипта) – 2048.

Дополнительный цифровой выход

Выходные уровни – 0 и 3.3 В.

Выходное сопротивление 50 Ом.

Может быть настроен как:

выход сигнала синхронизации.

выход генератора импульсов.

выход скриптового генератора произвольной формы.

выход генератора шума.

выход системной частоты.

3. Частотомер.

Принцип работы - аппаратные счётчики частоты и периода (reciprocal counting).

Работа с аналогового входа по установленному уровню синхронизации с настраиваемым порогом и гистерезисом.

Работа с цифровых входов по установленному порогу переключения.

Работа по установленному условию синхронизации осциллографа.

8 разрядов в режиме измерения частоты.

Диапазон измеряемых частот со входа аналогового канала – 1 Гц .. 60 МГц.

Диапазон измеряемых частот со входа цифровых каналов – 1 Гц .. 200 МГц.

Измеряемый период – 10 нс .. 21 с (с разрешающей способностью 5 нс).

Счёт импульсов до – 4294967295 ($2^{32} - 1$).

Точность термокомпенсированного опорного системного генератора (VCTCXO) - лучше 1 PPM.

4. Спектроанализатор.

Принципы работы - БПФ, комбинированное БПФ.

Настраиваемый размер БПФ, 9 оконных функций, усреднение и масштабирование.

Выбор единиц измерения по вертикали для цепей с разным импедансом.

Алгоритм точного определения уровня и частоты максимума методом амплитудного взвешивания соседних бинов.

Режим комбинированного, многочастотного БПФ

Применяется при условии, что спектр сигнала представляет собой конечный набор относительно узкополосных составляющих.

Корректное определение зоны Найквиста и подавление ложных сигналов в нерабочих зонах.

Диапазон частот по уровню -3 дБ – 400 МГц (без спектральных заворотов).

Размер БПФ - до 163840 точек (разрешение по частоте до 10 кГц, полоса формируемой спектрограммы - 1 ГГц).

5. Измеритель LC.

Утилита для быстрого измерения емкости и индуктивности по методу shunt-thru.

Измерение ESR электролитических конденсаторов.

Диапазон измерения ёмкости – 0.5 пФ .. 30000 мкФ.

Диапазон измерения ESR ($C > 0.5$ мкФ) – 50 мОм .. 1 КОм.

Диапазон измерения индуктивности – 50 нГн .. 3 Гн.

6. Измеритель частотных характеристик.

Принципы работы - ГКЧ и следящий синхронный цифровой квадратурный приёмник.

Измерение коэффициента передачи четырёхполюсников.

Амплитудная и фазовая характеристики.

Диапазон частот 100 Гц .. 60(100) МГц.

Динамический диапазон (10 кГц .. 60 МГц) – >90 дБ.

Динамический диапазон (100 Гц .. 100 МГц) – >75 дБ.

Линейный и логарифмический масштаб, настраиваемый диапазон.

Калибровка с учётом соединительных кабелей (амплитудная и фазовая нормализация).

Возможность работать в качестве анализатора спектра.

7. Векторный антенный анализатор.

Принципы работы – ГКЧ и следящий синхронный цифровой квадратурный приёмник.

Измерение комплексного импеданса подключенной цепи по методу shunt-thru.

Диапазон частот – 10 кГц .. 60(100) МГц.

OSL калибровка и "математическое вычитание" соединительного кабеля.

Измерение (вычисление) KCB, Return Loss для кабелей (линий) с $Z_0 = 25, 50, 75, 100$ Ом.

Вычисление и построение графиков KCB, Return Loss, Q, Rs, Xs, $|Z|$, Фаза Z, Rp, Xp.

8. Рефлектометр.

Устройство позволяет реализовать базовые функции кабельного рефлектометра (TDR).

Минимальная измеряемая длина кабеля – 2 м.

Минимальная длительность зондирующего импульса – 10 нс.

Максимальная амплитуда зондирующего импульса на согласованной нагрузке – 1.65 В.

Диапазон установки замедления линии – 0 .. 100 % (шаг 0.1 %).

9. Общие.

Ток потребления от шины USB – 420 мА.

Минимально допустимый уровень первичного напряжения питания – 4.5 В.

Рекомендуемый уровень первичного напряжения питания – 4.7 .. 5.0 В.

Скорость обмена по шине USB – 3 Мбит/с.

Типовая полоса пропускания аналогового канала. 0.1 В/дел. Тестовое напряжение V_{rms} = 200 мВ.

100 МГц	200 МГц	300 МГц	400 МГц	500 МГц	600 МГц	700 МГц	800 МГц	900 МГц	1 ГГц
0 дБ	-0.4 дБ	-1.3 дБ	-2.7 дБ	-4.6 дБ	-6.8 дБ	-9.3 дБ	-11.6 дБ	-13.9 дБ	-17.7 дБ

Собственный уровень шумов аналогового канала при разных значениях чувствительности и при разной полосе пропускания.

Типовые среднеквадратичные значения напряжения (V_{rms}). К входу подключен терминатор 50 Ом.

	400 МГц	25 МГц (BW Limit)
0.1 В/Дел	1.85 мВ	1.3 мВ
50 мВ/Дел	1.7 мВ	1.2 мВ
20 мВ/Дел	1.6 мВ	1.1 мВ
10 мВ/Дел	1.6 мВ	1.1 мВ
5 мВ/Дел	1.6 мВ	1.1 мВ

Типовой уровень искажений выходного синусоидального сигнала генератора при разных значениях частоты. V_{pp} холостого хода = 2.0 В. V_{dc} холостого хода = 1В. Нагрузка 50 Ом.

	2-ая гармоника (дБ).	3-ая гармоника (дБ).	4-ая гармоника или worst spur (дБ).
1.03 кГц (нагрузка 600 Ом)	-65	-65	-70
103 кГц	-65	-65	-70
1.03 МГц	-60	-65	-60
10.3 МГц	-49	-54	-51
41 МГц	-41	-49	-53
76 МГц	-39	-50	-47

Типовой уровень искажений выходного синусоидального сигнала генератора при разных значениях амплитуды (V_{pp} холостого хода). $F = 10.3$ МГц. $V_{dc} = \frac{1}{2} V_{pp}$. Нагрузка 50 Ом.

	2-ая гармоника (дБ).	3-ая гармоника (дБ).	4-ая гармоника или worst spur (дБ).
2 В	-49	-54	-51
1 В	-51	-56	-52
100 мВ	-41	-49	-47
30 мВ	-38	-49	-42
10 мВ	-30	-39	-33
3 мВ	-34	-31	-22
1 мВ	-35	-10	-14

Типовой уровень фазовых шумов генератора (дБс/Гц) при разных значениях несущей частоты и отстройки. V_{pp} холостого хода = 2.0 В. V_{dc} холостого хода = 1В. Нагрузка 50 Ом.

	3 кГц	30 кГц	300 кГц	3 МГц
10.3 МГц	-120	-124	-119	-126
30.3 МГц	-114	-118	-112	-123

Приложение

Команды скрипта генератора произвольной формы

Файл генератора произвольной формы сигнала в простейшем случае представляет из себя текстовый файл со списком значений (напряжений) разделенных точкой с запятой. Значения задаются в милливольтках от 0 до 4095. Значения будут последовательно появляться на выходе генератора. Максимальное кол-во значений в файле - 2048. Максимальная скорость вывода значений - 200 МГц. После вывода 2048-го значения будет снова выведено 1-ое, затем второе и т.д. - цикл повторится.

Для изменения скорости вывода значений можно использовать управляющие элементы панели генератора прибора и (или) задать это значение в файле с помощью директивы #CLOCK N - где N - делитель частоты 200 МГц.

Есть возможность выводить меньшее кол-во значений. Для этого используется команда LOOP U - где U - последнее выводимое значение перед переходом к выводу первого.

```
// =====
// Пример простейшего файла генератора для вывода прямоугольного сигнала частотой 1 МГц:

#CLOCK 100 // Установить тактовую частоту 2 МГц (200 МГц / 100).
0; // Установить напряжение 0 мВ.
LOOP 3300; // Установить напряжение 3300 мВ и перейти к выводу первого значения.
// =====
```

Текст, идущий после //, является комментарием и игнорируется. Для однократного вывода сигнала используется команда STOP U - где U - последнее выводимое значение перед остановом. После останова генератор может быть запущен повторно с панели генератора прибора.

```
// =====
// Пример файла для вывода 5-и прямоугольных импульсов с длительностью 0.1 мкс и паузой между ними 0.1 мкс:

#CLOCK 20 // Установить период следования тактового сигнала = 100 нс.
3300; // Установить напряжение 3.3 в.
0; // Установить напряжение 0 в.
3300;
0;
3300;
0;
3300;
0;
3300;
0;
STOP 0; // Установить напряжение 0 в и остановить вывод.
// =====
```

Возможности генератора ПФ не исчерпываются командами STOP и LOOP.

Список команд:

команда	парам.	диапазон	действие	напряжение	время выполнения(тактов)
OUT	U	0..4095	вывод напряжения	U мВ	1
DIFF	dU	-4095..4095	изменение напряжения	изменить на dU мВ	1
STOP	U	0..4095	останов.	U мВ	до повт. запуска.
LOOP	U	0..4095	зацикливание.	U мВ	1
DELAY	N	0..4095	задержка N тактов.	без изменения	N
REPEAT	N	0..4095	повтор N раз.	без изменения	1
ENDREP	dU	-4095..4095	конец блока повтора.	изменить на dU мВ	1
CALL	N	0..2047	вызов подпрограммы по адресу N.	без изменения	1
RET	dU	-4095..4095	возврат из подпрограммы.	изменить на dU мВ	1
JMP	N	0..2047	переход по адресу N.	без изменения	1
WAIT	F	0..1	ожидание развертки или синхр.	без изменения	до вып. условия.
LOADN	T	0..4095	загрузка задержки.	без изменения	1
OUTN	U	0..4095	вывод напр. + задержка.	U мВ	T (загруж. командой LOADN).
DIFFN	dU	0..4095	изменение напр. + задержка.	изменить на dU мВ	T (загруж. командой LOADN).
OUTAUX	U	0..1	вывод напряжения (доп. выход)	лог. 0 или лог. 1	1

Макрокоманды:

_SIN	N	1..2048	Вывод N отсчетов синус. сиг.	изм. с исп. DIFFN	N
_COM	N	0..511	Вывод в формате RS232.	изм. с исп. OUTN	7-12 - зависит от параметров

Параметры макрокоманд:

Для макрокоманды _SIN.

#SINF	F	0..100000	Задаёт частоту синуса в кГц (без учёта #CLOCK и при LOADN 1). Реальная частота = F/#CLOCK/T кГц. (по умолчанию 1000).
#SINA	A	0..2047	Задаёт амплитуду синуса в мВ (по умолчанию 1000).
#SINPH	PH	0..359	Задаёт фазу синуса в градусах (по умолчанию 0).

Для макрокоманды _COM.

#LOG0	U	0..4095	Задаёт уровень логического нуля и старт бита (по умолчанию 0).
#LOG1	U	0..4095	Задаёт уровень логической 1 и стоп бита (по умолчанию 3300).
#BITS	N	5..8	Задаёт кол-во бит для передачи. (по умолчанию 8).
#PRTY	N	0..2	Бит чётности 0 - выкл, 1 - odd, 2 - even. (по умолчанию 0).
#SBITS	N	1..2	Число стоп битов (по умолчанию 1).
#DCOM	N	0..1	команда по умолчанию, которую можно не писать 1 - _COM, 0 - OUT (по умолчанию 0).

Директивы:

#CLOCK	N	0..100000000	Установить управляющие элементы панели генератора для периода тактового сигнала = 5*N nS. Если не задано - полож. управл. элементов не изменяется при загрузке файла.
#AMP	A	0..100	Установить управляющие элементы панели генератора для выходной амплитуды = A% от прописанной в файле. Если не задано - полож. управл. элементов не изменяется при загрузке файла.
#NOMSG	N	0..2	1 - Не выводить модальное окно с результатами компиляции файла. 2 - Не выводить даже в случае ошибки (не рекомендуется). По умолчанию N = 0 - выводить модальное окно.
#BAUD	N	100..200000000	Установить управляющие элементы панели генератора для частоты тактового сигнала = N Гц. Имеет приоритет над директивой #CLOCK. Не всегда возможно установить желаемую частоту точно. Выводится сообщение о фактической частоте и ошибке в процентах.
#AUTOR	N	0..1	1 - Автоматический запуск загруженного файла (значение по умолчанию = 1). 0 - Запуск по нажатию кнопки "Пуск" панели генератор.
#DC_OFFSET	N	-3000..3300	Установить управляющие элементы генератора для смещения постоянной составляющей на N mV (значение по умолчанию = 0).

```
// =====  
// Задача вывода 5 импульсов может быть решена и с использование команд REPEAT, ENDREPEAT.  
// Данное решение займет меньше памяти.
```

```
#CLOCK 20; // Установить период следования тактового сигнала = 100 nS.
```

```
REPEAT 5; // Задаёт количество повторов = 5.  
OUT 3300; // Установить напряжение 3.3 В.  
ENDREP -3300; // Уст. 0 В, перейти к команде следующей за REPEAT 4 раза.  
STOP 0; // Установить напряжение 0 В и остановить вывод.  
// =====
```

Команду OUT можно не писать, она подразумевается по умолчанию. При выполнении команды REPEAT выходное напряжение генератора не изменяется. Вложенность команд REPEAT, ENDREPEAT не поддерживается. При REPEAT 0 будет выполнено 4096 повторов.

```
// =====  
// Пример использования команды DIFF. Файл генератора для вывода пилообразного напряжения.  
// Напряжение изменяется каждые 10 нс.
```

```
#CLOCK 1;  
OUT 0;
```

```
MAIN_LOOP:
```

```
DIFF 1; // Увеличить напряжение на 1 мВ.  
REPEAT 2998; // Задаёт количество повторов = 2998.  
DIFF 1; // Увеличить напряжение на 1 мВ.  
ENDREP 0;  
DIFF 1; // Увеличить напряжение на 1 мВ.
```

```
REPEAT 2999; // Задаёт количество повторов = 2999.  
DIFF -1; // Уменьшить напряжение на 1 мВ.  
ENDREP 0;  
DIFF -1; // Уменьшить напряжение на 1 мВ.
```

```
JMP MAIN_LOOP;
```

```
// =====
```



```
// =====
// Пример использования команды DELAY. Пример файла генератора для вывода 5-и прямоугольных
// импульсов с длительностью 0.1 мкс и паузой между ними 100 мкс.
```

```
#CLOCK 20;      // Установить период следования тактового сигнала = 100 нс.
REPEAT 5;      // Задаёт количество повторов = 5.
OUT 3300;     // Установить напряжение 3.3 в.
OUT 0;
DELAY 998;
ENDREP 0;     // Уст. 0 в, перейти к команде следующей за REPEAT 4 раза.
STOP 0;      // Установить напряжение 0 в и остановить вывод.
// =====
```

DELAY N - задержка на N тактов, N до 4095, при N = 0 - задержка = 4096. Не изменяет напряжение на выходе генератора.

```
// =====
// Пример с вызовом подпрограммы. Пример файла генератора для вывода 5-и прямоугольных
// импульсов с длительностью 0.1 мкс и паузой между ними 1000 мкс:
```

```
#CLOCK 20;      // Установить период следования тактового сигнала = 100 нс.
REPEAT 5;      // Задаёт количество повторов = 5.
OUT 3300;     // Установить напряжение 3.3 в.
OUT 0;
CALL my_sub;   // Вызов подпрограммы (в данном случае выполнение задержки 9998 тактов).
ENDREP 0;     // Не изменяет напряжения, перейти к команде следующей за REPEAT 4 раза.
STOP 0;      // Установить напряжение 0 в и остановить вывод.
```

```
// -----
my_sub:        // Это метка. В имени допустимы латинские буквы, цифры и символ нижнего подчеркивания.
DELAY 4000;
DELAY 4000;
DELAY 1996;   // 1 такт ушел на вызов подпрограммы, 1 такт уйдет на возврат.
RET 0;       // dU = 0 - не изменяет напряжение генератора.
// =====
```

CALL N - вызов подпрограммы по адресу N. Допускается однократная вложенность вызовов (стек возвратов = 2 слова).
Не изменяет напряжение на выходе генератора.

RET dU - изменение напряжения на dU и возврат из подпрограммы.

JMP N - переход по адресу N. Не изменяет напряжение на выходе генератора.

```
// =====
// Пример реализации больших задержек.
```

```
// Задержка в 1.000.000 тактов.
repeat 1001;
delay 998;
endrep 0;
```

```
// Задержка в 10.000.000 тактов.
repeat 3999;
delay 2499;
endrep 0;
delay 2499;
```

```
// Задержка в 100.000.000 тактов.
repeat 4000;
delay 4000;
delay 4000;
delay 4000;
delay 4000;
delay 4000;
delay 4000;
delay 4000;
delay 998;
endrep 0;
delay 3999;
// =====
```

Команды можно писать маленькими буквами.

Точки с запятыми в конце строк можно не писать.

```
// =====
// Пример использования макрокоманды _SIN.
```

```
#NOMSG 1;      // Не выводить модальное окно с результатами компиляции файла.
#CLOCK 50;     // Период тактового сигнала = 5*50 = 250 нс.
#AMP 100;
```

```

LOADN 2; // Время выполнения команд OUTN, DIFFN (в тактах).

// Задаём параметры синусоидального сигнала.

#SINPH 0; // Фаза синусоидального сигнала в градусах.
#SINA 1000; // Амплитуда синусоидального сигнала в мВ.
#SINF 1000; // Частота в кГц (без учёта делителей #CLOCK и LOADN)
// В данном случае частота = 1000/#CLOCK/LOADN = 1000/50/2 = 10 кГц.

MAIN_LOOP:

// Выводим начальный уровень. Он будет соответствовать точке на синусоиде с фазой #SINPH.
// Если #SINPH = 0 или 180 - он будет соответствовать постоянной составляющей синуса.
// Если #SINPH = 90 или 270 - он будет максимальным уровнем синусоидального сигнала и т.д.

OUT 1500;

// Выводим синусоидальный сигнал. Макрокоманда разворачивается с использованием команд DIFFN.
// Последняя точка выводится командой DIFF (При LOADN >1 оставляет время на зацикливание,
// выход из подпрограммы и т.д.).

// Кол-во занимаемых ячеек памяти = 200. Время выполнения макрокоманды = 99.75 мкс (199*500 нс + 250 нс)

_SIN 200; // 200 точек - уровней. Один период.
DELAY 100; // Задержка 100 тактов = 25 мкс.
JMP MAIN_LOOP;
// =====

// =====
// Пример использования макрокоманды _COM.

#AMP 100;
#AUTOR 0; // Выключить автозапуск после загрузки файла (по умолчанию 1).

#DCOM 1; // команда по умолчанию _COM (вместо OUT).
#BAUD 9600; // Скорость обмена (устанавливает тактовую, имеет приоритет над #CLOCK).
#PRTY 0; // Бит чётности 0 - выключен, 1 - odd, 2 - even. (по умолчанию 0).
#BITS 8; // Бит данных (5..9, по умолчанию 8).
#SBITS 1; // Число стоп битов (по умолчанию 1).
#LOG0 0; // уровень логического нуля и старт бита (по умолчанию 0).
#LOG1 3300; // уровень логической единицы и стоп бита (по умолчанию 3300).

OUT 3300;
LOADN 1; // Макрокоманда _COM разворачивается с использованием OUTN.
BYTE_0:
_COM 0xA5; // Вывести 0xA5 в формате RS232.
BYTE_1:
0xA5; // Вывести 0xA5 в формате RS232 (_COM можно не писать, т.к. #DCOM 1).

BYTE_2:
0x00; // Вывести 0x00 в формате RS232.

STOP 3300;
// =====

```

Расширение частотного диапазона измерителя АЧХ, ФЧХ и АА

Прибор в режимах измерителя АЧХ, ФЧХ и АА может работать на гармониках сигнала генератора. Для получения высокого уровня гармоник в спектре можно использовать внешний формирователь прямоугольных импульсов, выполненный на цифровом логическом элементе серии LVC. Элементы этой серии обеспечивают высокую скорость нарастания выходного сигнала и, следовательно, высокий уровень нечётных гармоник даже на высоких частотах. Такой формирователь обеспечивает расширение частотного диапазона измерителей до 500 МГц.

Для режима ИАЧХ также поддерживается работа совместно с внешними модулями на микросхемах ADF4351, MAX2870, MAX2871 и смесителем. Данные модули позволяют проводить измерения АЧХ до частот 4,4 ГГц и 6 ГГц. Подробнее см. на сайте <http://www.osa103.ru>

Установка ПО в Linux (Ubuntu)

Работа в Linux осуществляется в среде Wine. В устройстве для обмена по шине USB используется микросхема FT232R. Производитель микросхемы (<http://www.ftdichip.com/>) предоставляет библиотеку libftd2xx.so для работы в Linux. Для работы с данной библиотекой из среды Wine используется дополнительная библиотека-обёртка (wrapper) lin_ftd2xx.dll.so (от ASIX <http://www.asix.net/>). Все необходимые для установки файлы содержатся в подкаталоге ../Drivers/Linux/.

Шаг 1: Удаление ftd2xx.dll (рекомендуется).

При старте программного обеспечения устройства сначала делается попытка загрузить библиотеку-обёртку lin_ftd2xx.dll.so. Если загрузка прошла успешно, то фиксируется запуск под Wine. При неудачной загрузке будет предпринята попытка загрузить библиотеку для работы в Windows ftd2xx.dll. Для упрощения диагностики возможных ошибок установки рекомендуется удалить файл ftd2xx.dll из папки с исполняемым файлом программы (или убедиться в его отсутствии).

Шаг 2: Установка библиотеки FTDI libftd2xx.so.1.3.6

Не используйте копирование из этого документа через буфер обмена для ввода команд!

Скопировать файл libftd2xx.so.1.3.6 в /usr/lib (тут и далее /usr/lib32 - для 64 битной версии Linux).

```
➤ sudo cp libftd2xx.so.1.3.6 /usr/lib
```

Дать ему нужные права (всем чтение и выполнение):

```
➤ sudo chmod 0555 /usr/lib/libftd2xx.so.1.3.6
```

Создать символичные ссылки:

```
➤ sudo ln -s /usr/lib/libftd2xx.so.1.3.6 /usr/lib/libftd2xx.so.0
➤ sudo ln -s /usr/lib/libftd2xx.so.1.3.6 /usr/lib/libftd2xx.so.1
```

Шаг 3: Установка библиотеки-обёртки lin_ftd2xx.dll.so

Скопировать файл lin_ftd2xx.dll.so в /usr/lib/i386-linux-gnu/wine.

```
➤ sudo cp lin_ftd2xx.dll.so /usr/lib/i386-linux-gnu/wine
```

Дать ему нужные права (всем чтение и выполнение):

```
➤ sudo chmod 0555 /usr/lib/i386-linux-gnu/wine/lin_ftd2xx.dll.so
```

Шаг 4: Создание файла .rules

Файл служит для автоматической дачи прав доступа USB и выгрузки неиспользуемых и предустановленных в Linux драйверов COM порта для этой микросхемы.

```
➤ sudo gedit /etc/udev/rules.d/osa103.rules
```

Файл содержит 2 строки. Содержимое файла:

```
ACTION=="add", ATTRS{idVendor}=="0403", ATTRS{idProduct}=="6001", MODE="0666"
ACTION=="add", ATTRS{idVendor}=="0403", ATTRS{idProduct}=="6001", RUN+="/sbin/rmmod ftdi_sio
usbserial"
```

Полезные команды

Убедиться, что драйверы COM порта выгружены.

```
➤ dmesg | grep -i ftdi
```

Выгрузить драйверы COM порта вручную.

```
➤ sudo rmmod ftdi_sio
➤ sudo rmmod usbserial
```

Убедиться в получении прав USB.

```
➤ lsusb
➤ ls -R -l /dev/bus/usb
```

Дать права USB вручную.

- `lsusb`
- `sudo chmod 0666 /dev/bus/usb/**/*/*` (* заменяют имена файлов USB FT232)

Системная калибровка и отладочная информация

Для доступа к системной калибровке и отладочной информации необходимо открыть ini файл программы (ini файл создаётся в папке с исполняемым файлом программы после первого запуска) в текстовом редакторе (блокноте) и добавить строку в раздел [System]

[System]


debug=1

После этого (пере)запустить программу и выбрать Меню->Файл->Режим отладки.

- ✓ Не следует включать режим отладки и запускать системную калибровку без необходимости. Перед внесением любых изменений рекомендуется записать заводские значения.

Системная (заводская) калибровка

Меню->Файл->Калибровка системная. Выполняется один раз после изготовления устройства. Для проведения калибровки необходимы эталонный вольтметр с погрешностью не более 0.2% при измерении постоянного напряжения 3 В и эталонный источник частоты с погрешностью не более 10E-7, уровнем Vpp = 0.1 – 1 В и частотой не более 60 МГц.



Порядок проведения калибровки

- Установите переключатели режимов работы J1, J2 в положение 1-2 (см. Переключатели режимов работы).
- Подключите и запустите устройство. Дайте ему прогреться в течение 3 минут.

Калибровка генератора

- Подключите к выходу генератора эталонный вольтметр.
- Нажмите кнопку 2 и, вращая подстроечный резистор R18, установите напряжение 0 В.

- Нажмите кнопку 1 и, вращая подстроечный резистор R24, установите напряжение 3 В.
- Отключите вольтметр.

Сопряжение интерлива сдвоенного АЦП по усилению, смещению и фазе

- Подключите выход генератора к входу осциллографа.
- Нажмите кнопку 4 и дождитесь окончания калибровки.
- Нажмите кнопку 5 и, вращая подстроечный конденсатор C18, добейтесь минимального уровня спектральной компоненты с частотой 60 МГц.
- Повторно нажмите кнопку 4 и дождитесь окончания калибровки.
- Отключите выход генератора от входа осциллографа.

Настройка компенсации Subtractive Dither

- Типовые значения регуляторов 11 = 125,2,175.
- Нажмите кнопку 10 и тремя регуляторами 11 добейтесь минимального и равномерного уровня шума на спектрограмме.

Калибровка системной частоты (регулирующей характеристики VCTCXO)

- Подайте на вход аналогового канала сигнал с источника эталонной частоты.
- Введите частоту эталонного источника в 12.
- Нажмите кнопку 16 и дождитесь окончания калибровки.
- Отключите эталонный источник.

Проверка цифровых каналов

- Подключите цифровые каналы к выходу генератора четырьмя проводниками минимальной длины.
- Блок кнопок 20 – выбор порогового уровня срабатывания цифровых каналов.
- Блок кнопок 19 – частота тестирования.
- 18 – измеренные пороги.

21,22 – Настройка корректора динамических искажений R-2R Ladder DAC. Рекомендуемое значение – 64.

При нажатии на кнопку “ОК” калибровки будут записаны в энергонезависимую память устройства.

Отладочная информация

Меню->Файл->Обмен по USB – включает отображение на сетке отладочной информации обмена с компьютером.

Меню->Файл->Данные ETS – включает отображение на сетке отладочной информации режима стробоскопа.